



Bedienungsanleitung

Bluetooth-Lautsprecher

DJ ROXXX Prisma



Produktnummer: EP19007

Lieferumfang

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Lautsprechers. Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Stückzahl	Artikelbezeichnung	Anmerkungen
1	Bluetooth- Lautsprecher Prisma	Integrierter Akku
1	Mikro-USB-Ladekabel	-
1	Bedienungsanleitung	-

Technische Daten

Frequenz	100 Hz- 20K Hz
Leistung	5 Watt
Unterstütztes Audioformat	MP3
SD/TF Karte	Bis zu 32 GB
Sensibilität	83 dB +-2dB
Bluetooth Version	5.0
Bluetooth Übertragungreichweite	≤ 10m
Bluetooth Stromverbrauch	< 30 mA
Bluetooth stand-by Verbrauch	< 15 mA
Bluetooth Übertragungsfrequenz	2.4 GHz – 2.480 GHz
Bluetooth Frequenzbereich	UHF
Bluetooth Übertragungsgeschwindigkeit	24 Mbp
Max. Spielzeit	bis zu 6 Stunden
Max. Übertragung	2.51 mW
Ladespannung	DC 5 V / 1000 mA
Akkuleistung	1500 mAh
Betriebstemperatur	-10~60°C
FM	87,5 -108 MHz
Licht	RGB- Ambient-Light
Größe, Gewicht	Φ86*120mm, 311g

Hinweis

- Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme etwa 10 Stunden mit dem beigefügten Netzteil auf. So kann die maximale Lebensdauer sichergestellt werden.
- Nutzen Sie nur dafür vorgesehene Ladekabel.

Kompatibilität

Kompatibel mit iPhones, Tablets, Smartphones, PCs, Spielkonsolen etc. die über Bluetooth oder eine AUX Ausgang verfügen.

Bluetooth

Schritt 1: Schalten Sie den Lautsprecher ein. Um die Bluetooth-Funktion nutzen zu können, darf **keine** Speicherkarte im Lautsprecher eingelegt sein.

Nutzen Sie entweder NFC oder fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Schritt 2: Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Telefons und suchen Sie die Option Bluetooth. Sie muss aktiviert sein. In der Liste der gefundenen Geräte sollte jetzt ein Gerät mit dem Namen "LEICKE EP19007" zu finden sein. Verbinden Sie Ihr Gerät, wenn ein Code benötigt wird, geben Sie "0000" ein.

Schritt 3: Der Lautsprecher ist nun mit Ihrem Telefon verbunden. Die Verbindung wird für die zukünftige Verwendung gespeichert.

Schritt 4: Wählen Sie die Musik über Ihr Telefon aus. Das Einstellen der Lautstärke und das Umschalten zwischen Titeln kann am Lautsprecher erfolgen (siehe Bedienelemente und Bedienungsanleitung unter Steuerung und Bedienung)

SD-Karten-Modus (MP3 Player)

Die MP3-Funktion wird durch das Einlegen einer Speicherkarte aktiviert.

Drücken Sie lange auf die Wiedergabetaste, um den Modus zu wechseln. (siehe auch Bedienelemente und Bedienungsanleitung unter Steuerung und Bedienung).

Radio

Bevor Sie den Lautsprecher einschalten und die Radiofunktion nutzen, stecken Sie bitte das Ladekabel ein, wobei das andere Ende des Kabels frei sein muss. Es funktioniert als Antenne. Nach dem Einschalten drücken Sie lange auf die Wiedergabetaste, um in den Radio Modus zu wechseln. Mit einem Klick auf die Wiedergabetaste können Sie nach Sendern suchen. Drücken Sie kurz + oder -, um zwischen den Kanälen zu wechseln. (Siehe auch Bedienelemente und Bedienungsanleitung unter Steuerung und Bedienung).

AUX-Modus

Wenn Sie ein Audiokabel anschließen, gibt der Lautsprecher das Audiosignal des angeschlossenen Geräts aus. Die Musik wird dann nur über das angeschlossene Gerät und nicht über den Lautsprecher gesteuert.

Freisprecheinrichtung

Wenn Sie für das Abspielen Ihr Telefon nutzen, können Sie einen eingehenden Anruf annehmen, indem Sie auf die Wiedergabetaste klicken. Wenn Sie den Anruf mit dieser Taste beenden, wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt.

Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie lange auf die Wiedergabetaste. Durch zweimaliges kurzes Drücken der Taste wird die letzte Nummer angerufen.

Drahtlose Stereofunktion

Sie können mit zwei Lautsprechern eine drahtlose Stereo-Verbindung herstellen.

Schalten Sie beide Lautsprecher ein und klicken Sie dann doppelt auf die Lichttaste an jedem Lautsprecher. Beide Lautsprecher sind nun erfolgreich verbunden.

Um die Verbindung zwischen den Lautsprechern zu trennen, schalten Sie einen beliebigen Lautsprecher ein und drücken Sie die Lichttaste erneut zweimal. Wenn Sie erfolgreich waren, hören Sie eine Stimme.

Laden

Schließen Sie den Lautsprecher zum Aufladen mit dem beigelegten Ladekabel an ein Gerät mit USB-Port an. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn Sie ihn nicht verwenden, um eine maximale Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.

Hinweis: Schalten Sie den Lautsprecher während des Ladevorgangs aus, um ein maximales Ladeergebnis zu erzielen.

Steuerung und Bedienung



1. Halten Sie die Taste lange gedrückt um die Lautstärke zu mindern.

Wenn Sie die Taste einmal kurz drücken springen Sie zurück auf das letzte Lied.

2. Halten Sie die Taste lange gedrückt um das Gerät ein oder aus zu schalten.

Wenn Sie die Taste kurz drücken, schalten Sie das Licht ein oder aus.

Mit einer doppelten Betätigung schalten Sie die Stereofunktion ein (siehe Bedienungsanleitung unter drahtlose Stereofunktion)

3. Mit einer kurzen Betätigung der Taste wechseln Sie zwischen Pause und Wiedergabe, wenn das Gerät mit Ihrem Smartphone verbunden ist, können Sie mit dieser Taste wählen und auflegen.

Wenn Sie die Taste länger drücken starten Sie die Bluetooth-/TF-/FM-/AUX-Funktion.

Im FM-Modus können Sie mit dieser Taste Radiosender suchen.

4. Halten Sie die Taste lange gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.

Wenn Sie die Taste einmal kurz drücken springen Sie weiter auf das nächste Lied.

Problemlösung

Prüfen Sie zunächst, ob der Lautsprecher geladen und eingeschaltet ist.

Probleme	Mögliche Ursachen/ Mögliche Lösungen
Wiedergabe über Bluetooth nicht möglich	<ul style="list-style-type: none">- Wurde die Verbindung mit Ihrem Gerät erfolgreich abgeschlossen?- Versuchen Sie erneut eine Verbindung herzustellen, indem Sie das Gerät ein- und ausschalten.- Prüfen Sie, ob der Lautsprecher im Funkmodus ist.- Prüfen Sie, ob der Lautsprecher sich in Reichweite Ihres Gerätes befindet.- Ist die Lautstärke hoch genug eingestellt?
Keine Wiedergabe von Micro SD/ TF Karte	<ul style="list-style-type: none">- Sind Musikdateien auf Ihrer Karte gespeichert?- Versuchen Sie durch langes Drücken der Vorwärtstaste auf

	<p>das nächste Musikstück zu kommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ist Ihre Speicherkarte intakt?
Keine Wiedergabe vom Radio	<ul style="list-style-type: none"> - Ist der Empfang gestört? - Versuchen Sie den Sender mit der Rückwärts- oder Vorwärts-Taste zu wechseln.
Ist das Gerät geladen? Ein Neustart des Lautsprechers kann bei Problemen ebenfalls helfen.	

Unser Kundensupport hilft Ihnen gerne weiter: Info@leicke.com

Sicherheitshinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

- Bitte nutzen Sie das Gerät wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Um Ihr Gehör zu schützen und die Lebensdauer des Lautsprechers zu verlängern, sollte die maximale Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum eingestellt werden.
- Verwenden Sie nur 5V /1A Netzteile. Der Anschluss von Netzteilen mit höherer Spannung führt zu irreparablen Schäden.
- Der Lautsprecher ist staub- und spritzwassergeschützt, halten Sie ihn von Wasser fern.
- Von feuchter, heißer, staubiger, erosiver und oxidativer Umgebung fernhalten.
- Schützen Sie den Lautsprecher vor Schlägen und Stürzen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Öffnen Sie keine Abdeckungen am Gerät und berühren Sie keine inneren Bauteile.

FCC INTERFERENZERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben: - Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie um. - Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist. - Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
2. dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-Warnung: Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts erlischt.

WICHTIGER HINWEIS:

Erklärung zur Strahlungsexposition:

1. Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Endbenutzer sollten die

spezifischen Anweisungen in der Anleitung befolgen, um die FCC-Bestimmungen einzuhalten.

2. Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Entsorgung

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien/Akkus/Leuchtmittel enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht im Hausmüll!

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus/Leuchtmittel als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Im Falle einer entnehmbaren Batterie/Akku oder eines Leuchtmittels müssen Sie diese getrennt dem entsprechenden Rückgabesystem zuführen. Sie können Altgeräte/Akkus/Leuchtmittel bei den Sammelstellen der öffentliche-rechtlichen Entsorgungsträger (Wertstoffhöfe) sowie bei Vertreibern im Sinne des ElektroG (Einzelhandel) abgeben. Außerdem können Sie solche Altgeräte/Akkus/Leuchtmittel, von denen LEICKE gleichartige Geräte im Sortiment hat, an unser Versandlager zurückgeben:



LEICKE GmbH

Ref.: Altgeräte/Akkus/Leuchtmittel

Stöhrerstraße 17

04347 Leipzig

Zusätzlich sind Sie selbst dafür verantwortlich, mögliche persönliche Daten auf Altgeräten vollständig zu löschen.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber. Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

Hinweis zur Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass das Gerät EP19007 den Vorschriften der RED 2014/53/EU und der Rohs 2011/65/EU & 2015/863 & 2017/2102 entspricht.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.leicke.com. Gehen Sie zu dem von Ihnen gekauften Produkt und sehen Sie sich die Downloads an.



Kontakt

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Herstellung & Großhandel
LEICKE GmbH
Stöhrerstraße 17
04347 Leipzig
Deutschland

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

