

Schaltplan für Türsprechanlage Einfamilienhaus VT

DC = Gleichstrom

AC = Wechselstrom

***1** → Kein Lieferumfang, Türöffner und zugehörigen Trafo bitte passend zur Tür besorgen. Der Türöffner benötigt eine eigene Spannungsversorgung!

Der Trafo und die Schaltung muss auf die Leistung des Türöffners abgestimmt sein!

Mit dem Anschluss eines Türöffners beauftragen Sie daher bitte einen gelernten Elektriker!

Empfohlene Drahtdicke:

mind. 0,3mm² bei max. Kabellänge 30m

mind. 0,5mm² bei max. Kabellänge 70m

Empfohlen wird mehrfarbige JY(ST)Y Telefonleitung / Fernmeldekabel

4x2x0,6mm

Pinbelegung der Anschlüsse:

1 -ROT = Audiosignal (Tonsignal)

2-BLAU = GND

3-GELB = Spannung (V+)

4-WEISS = Videosignal

Anschlüsse am Monitor:

Door1 = zur Aussenstation 1

Door2 = zur Aussenstation 2 (falls vorhanden)

5+6 = Stromanschluss 14,5V (rot= Power (+)) (schwarz=Masse (-))

Camera1 = Anschluss Zusatzkamera (nur nach vorheriger Absprache!)

Camera2 = Anschluss Zusatzkamera (nur nach vorheriger Absprache!)

Tastenbelegung am Monitor:

TALK / MONITOR - Taste = Sprechen mit Aussenstation / überwachen

UNLOCK-Taste = Tür öffnen

INTERCOM-Taste = Wechselsprechen intern (bei mehreren Innenstationen)

