

## Bedienhinweis / Pflegehinweis Fülltüllen

Sehr geehrter Kunde:in,

vielen Dank für Ihre Bestellung. Bitte beachten Sie folgende Bedien-/ Pflegehinweise für den erworbenen Artikel.

- Lesen Sie diese Hinweise bevor Sie die Fülltüllen benutzen.
- Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf.
- **BEACHTE**: Die Fülltüllen sind für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet! VERLETZUNGSGEFAHR! Die Fülltüllen dürfen nicht von Kindern im Alter zwischen 0-15 Jahren benutzt werden. Die Fülltüllen dürfen von Kindern ab 16 Jahren und darüber unter Aufsicht benutzt werden.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickungsgefahr!
- Die Fülltüllen sind für die Beeketal Wurstfüller der BT/BTH + MT/MTH-Serie geeignet. Für die Elektrischen Beeketal Wurstfüller sind diese Fülltüllen NICHT passend!
- Mit den Fülltüllen können Sie Wurstbrät abfüllen.
- Die Fülltüllen sind wahlweise aus Edelstahl oder Kunststoff gefertigt.
- Wählen Sie die benötigte Fülltülle und montieren diese an Ihrem Wurstfüller.
  Achten Sie auf einen festen, sicheren Sitz.
- Reinigen Sie die Fülltüllen vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Verwendung wie folgt gründlich.
- Die PVC Fülltüllen sind mit einem milden Reinigungsmittel per Handwäsche zu reinigen. Eine Reinigung in der Spülmaschine empfehlen wir nicht.
   Die Edelstahlfülltüllen sind Spülmaschinen geeignet. Wir empfehlen die Fülltüllen ebenfalls mit einer Reinigungsbürste zu reinigen.
- Trocknen Sie die Fülltüllen nach der Reinigung gründlich ab.
- Die Fülltüllen sind trocken zu lagern.
- Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung der Fülltüllen haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch Fragen offengeblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Tel.: 05956 989260

www.beeketal.de

Mail: info@beeketal.de