Bedienhinweis / Pflegehinweis Gemüseschneiderscheiben passend für GS750

Sehr geehrter Kunde:in,

vielen Dank für Ihre Bestellung.
Bitte beachten Sie folgende Bedien-/ Pflegehinweise für den erworbenen Artikel.

- Lesen Sie diese Hinweise bevor Sie die Gemüseschneiderscheiben verwenden.
- Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf.
- Stellen Sie sicher, dass der Artikel niemals ohne Aufsicht ist, wenn sich Kinder in der Nähe befinden. **BEACHTE**: Der Artikel ist für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet! VERLETZUNGSGEFAHR! Der Artikel darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0-15 Jahren benutzt werden. Der Artikel darf von Kindern ab 16 Jahren und darüber unter Aufsicht benutzt werden.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickungsgefahr!
- Die Gemüseschneiderscheiben sind passend für die Beeketal Gemüseschneider GS750.
- Mit den Gemüseschneiderscheiben können Sie Obst und Gemüse schneiden, würfeln oder raspeln (Modellabhängig).
- **Für die Gemüseschneiderscheiben T8, T10, D8, D10 benötigen Sie noch zusätzlich eine Gemüseschneiderscheibe zum Scheiben schneiden in der entsprechenden Größe (H8, H10)!**
  Hinweis: Bei der Verwendung von Würfel- oder Streifenschneiderscheiben wird zuerst die Würfel-/Streifenscheibe am Gemüseschneider montiert. Anschließend wird die entsprechende Scheibe zum Scheibenschneiden in derselben Größe montiert (z.B T8 + H8). Bitte beachten Sie jedoch das weiche Lebensmittel mit einem hohen Flüssigkeitsanteil wie z.B. Gurken, Tomaten, Zwiebeln etc. nicht mit unseren zusätzlichen Würfel- und Streifenscheiben geschnitten werden können.
- Seien Sie bei der Montage und Demontage sehr vorsichtig, die Messer sind sehr scharf. Verletzungsgefahr! Tragen Sie bei der Demontage/Montage schnittfeste Sicherheitshandschuhe.
- Achten Sie darauf, dass die Gemüseschneiderscheibe einen sicheren festen Sitz aufweist.
- Die Gemüseschneiderscheiben sind nicht Spülmaschinen geeignet. Diese sind per Handwäsche mit einem milden Reinigungsmittel zu reinigen. Seien Sie bei der Reinigung besonders vorsichtig und tragen schnittfeste Sicherheitshandschuhe. VERLETZUNGSGEFAHR!
- Trocknen Sie die Gemüseschneiderscheiben nach der Reinigung gründlich ab.
- Der Artikel ist trocken zu lagern.
- Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch Fragen offengeblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG
Klaus Helmer
Gewerbering 11
26901 Rastdorf
Deutschland

Tel.: 05956 989260
info@beeketal.de
www.beeketal.de