Bedienungsanleitung

Kutter BSK-Serie

Qualität – Leistung – Leidenschaft
www.beeketal.de

Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Beeketal Qualitätsprodukt entschieden haben.

Vor der Auslieferung an Sie wurden alle Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte trotz dieser Qualitätskontrolle etwas nicht i.O. sein, wenden Sie sich bitte an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Wir haben für Sie diese Anleitung zusammengestellt um Sie mit der Handhabung des Gerätes vertraut zu machen.

Beachten Sie dabei vor allem die Sicherheitsvorschriften. Das nicht beachten von Sicherheitsvorschriften kann zu einer Beschädigung der Maschine, ernsten Verletzungen oder sogar zum Tode führen.

Der Kutter von Beeketal ist ein Kutter der sich für Fleisch, Gemüse und Früchte sehr gut geeignet. Die kompakte Konstruktion und das spezielle Design ermöglichen Ihnen hier schnell und effizient Ihre Arbeit zu bewerkstelligen.

Damit der Kutter auch über lange Jahre seine Dienste in Ihrem Sinne verrichten kann und Sie viel Freude mit dem Produkt haben, wurde diese Bedienungsanleitung geschrieben. Sollten hier trotz einer sorgfältigen Erstellung Fehler vorhanden sein, würden wir uns freuen, wenn Sie uns darüber kurz informieren würden. So haben wir die Möglichkeit uns, die Beschreibung und unsere Produkte immer wieder zu verbessern. Getreu unserem Motto: **Qualität-Leistung-Leidenschaft**

Wir wünschen Ihnen und Ihren Gästen viele schmackhafte Momente.

Ihr Beeketal TEAM!

Inhaltsverzeichnis

1. Technische Daten....3
2. Sicherheitshinweise!....4
3. Anforderungen an den Benutzer....5
4. Vor der Benutzung....5
5. Inbetriebnahme....6
5.1 Inbetriebnahme....6
5.2 Schneidemesser zerlegen....7
6. Nach der Benutzung....7
7. Reinigung und Wartung....8
7.1 Reinigung....8
7.2 Wartung....8
8. Konformitätserklärung....9
9. ENTSORGUNGSHINWEIS!....10

1. Technische Daten

Modell:	**BSK20**	**BSK40**
Anschluss:	400 V - 50 Hz / 16A	400 V - 50 Hz / 16A
Leistung:	2550 Watt	5100 Watt
Gesamt-Fassungsvolumen:	13 Liter	31 Liter
Geschwindigkeit Messer:	1440/2880 U/Min.	1440/2880 U/Min.

Der Standkutter ist mit einem 400 V Starkstromstecker ausgestattet.
Bitte beachten Sie, dass die Installation eines Starkstromsteckers eine Einwilligung des jeweiligen Stromanbieters bedarf.
Zudem darf der Standkutter nur durch einen Elektroinstallateur der im Verzeichnis des Stromanbieters aufgeführt ist installiert werden.

2. Sicherheitshinweise!

ACHTUNG!
Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Kutters. Die Anleitung muss immer in der Nähe des Kutters aufbewahrt werden. Jeder Bediener muss sich vor der Benutzung mit dieser Anleitung und den Sicherheitsvorschriften vertraut machen und sämtliche Sicherheitshinweise verstanden haben.
Sollte Ihnen etwas unklar sein, setzen Sie den Kutter nicht ein, sondern fragen Sie Ihren Verkäufer, oder wenden Sie sich an die Adresse am Ende dieser Anleitung.
Wenn Sie den Kutter an eine andere Person weitergeben oder verkaufen, geben Sie diese Anleitung mit. Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Kutters.

1. Lesen Sie die gesamte Anleitung bevor Sie den Kutter benutzen
2. Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf
3. Stellen Sie sicher, das der Kutter niemals ohne Aufsicht ist, wenn sich Kinder in der Nähe befinden. **BEACHTE**: Der Kutter ist für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet!
4. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickungsgefahr!
5. Die Kutter arbeiten mit 400V~50Hz und dürfen nur von qualifizierten Fachpersonal gewartet und repariert werden. Das nicht beachten kann zu einem elektrischen Schock, zu schweren Verletzungen und/oder zu einer Beschädigung des Kutters führen.
6. Der Kutter darf niemals fließendem Wasser oder Regen ausgesetzt werden. Das nicht beachten kann zu einem elektrischem Schock, zu schweren Verletzungen/Tot und/oder zu einer Beschädigung des Kutters führen.
7. Nach der Benutzung ist der Kutter vom Netz zu trennen.
8. Ziehen Sie niemals den Netzstecker am Kabel heraus, sondern ziehen Sie den Netzstecker direkt am Netzanschluss heraus. Das ziehen am Kabel kann zu einer Beschädigung des Netzsteckers und damit zu einer Gefahr für Leib und Leben werden.
9. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
10. Nutzen Sie das Gerät ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck. Ein zweckentfremdeter Einsatz kann zu einer Beschädigung am Geräte oder zu einer Gefahr für Leib und Leben werden. Der Kutter ist ausschließlich für die Verarbeitung von Fleisch, Gemüse, Obst geeignet.
11. Sorgen Sie immer für einen sicheren geraden Stand des Gerätes.
12. Wenn Sie das Gerät verstellen möchten, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie dieses vom Netzanschluss.
13. Beachten Sie die Max. Verarbeitungsmenge des Gerätes. Überfüllen Sie das Gerät nicht!
14. Alle Arbeiten die nicht in dieser Beschreibung aufgenommen sind, dürfen ausschließlich durch fachkundiges Personal durchgeführt werden und nicht durch den Benutzer.
15. Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung des Kutters haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch fragen offen geblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.
16. Bei jeder Wartung und Reinigung ist vorher der Netzanschluss (falls vorhanden) zu ziehen. Ein Ausschalten der Maschine ist nicht ausreichend, da man bei der Reinigung versehentlich das Gerät einschalten könnte.
17. Der elektrische Anschluss muss zwingend über eine Steckdose erfolgen. Die Steckdose muss geerdet sein. Die Steckdose muss über einen Netzanschluss mit 220-240 V – 50Hz verfügen.
18. Die Steckdose muss mit einer Sicherung von Min. 16 A gesichert sein. Die Stromleitung muss in jedem Fall mit einem 30mA / RCD gekoppelt sein.
19. Tragen Sie während der Inbetriebnahme stets eng anliegende Kleidung und keinen Schmuck o.ä. Diese könnten sich in dem Kutter verfangen. Verletzungsgefahr!
20. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Bei der Verwendung von Verlängerungskabeln darf der Amperewert des angeschlossenen Gerätes den maximalen Amperewert des Netzkabels nicht überschreiten.

BENUTZEN SIE DEN KUTTER NUR, NACHDEM SIE DIE ANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN. WENN SIE NOCH FRAGEN ZUR BEDIENUNG DES KUTTERS HABEN, WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER ODER AN DIE ADRESSE AM ENDE DIESER ANLEITUNG!

3. Anforderungen an den Benutzer

Bei Beschädigungen an dem Gerät hat der Benutzer diese sofort außer Betrieb zu nehmen. In diesem Fall setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Händler oder einem autorisierten Kundendienst in Verbindung und melden Sie diesem die Beschädigungen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 17 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 18 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 18 Jahre fernzuhalten. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

Der Standkutter ist mit einem 400 V Starkstromstecker ausgestattet.
Bitte beachten Sie das die Installation eines Starkstromsteckers eine Einwilligung des jeweiligen Stromanbieters bedarf. Zudem darf der Standkutter nur durch einen Elektroinstallateur der im Verzeichnis des Stromanbieters aufgeführt ist installiert werden.

4. Vor der Benutzung

Nachdem Sie den Artikel ausgepackt haben ist dieser an einem sicherem Ort aufzustellen.

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät und entfernen auch evtl. vorhandene Schutzfolien.

Prüfen Sie den Artikel genau auf evtl. vorhandene Beschädigungen. Prüfen Sie ob das Stromkabel und der Stecker ohne Beschädigungen sind. Setzen Sie den Kutter nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen feststellen sollten. Informieren Sie umgehend Ihren Fachhändler oder wenden Sie sich an die weiter unten in dieser Anleitung angegebene Adresse.

Prüfen Sie, dass der Kutter ausschließlich an einem ausreichend abgesichertem geerdeten Netzanschluss mit Sicherung betrieben wird. Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Bei nicht Beachtung dieser Hinweise, ist der Hersteller nicht haftbar zu machen. Für die Aufstellung und die Einhaltung aller Bestimmungen ist der Inhaber verantwortlich.

Vor jeder Benutzung:

Prüfen Sie, dass nur original Teile am Gerät verbaut sind und nutzen Sie keine Ersatzteile die nicht vom Hersteller zugelassen sind, um Gefahren wie Feuer, elektrischem Schock oder mechanischen Beschädigungen und Verletzungen vorzubeugen.

Prüfen Sie das Gerät auf evtl. Beschädigungen und Risse, z.B. auch am Gehäuse. Setzen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht ein, sondern bringen es zu einem autorisiertem Fachhändler.

ACHTUNG:
Achten Sie darauf, dass Gehäuse, Kabel und Stecker nicht nass sind.

5. Inbetriebnahme

5.1 Inbetriebnahme

Beachten Sie dabei dass der Anschluss den gesetzlichen Vorschriften genügend abgesichert ist.
Der Kutter muss auf einem waagerechten, wackelfreien, ausreichend hitzebeständigem und standfesten, stabilen Untergrund platziert werden.
(Beachten Sie die Hinweise im Vorangegangenem Kapitel zwingend)

Reinigen Sie den Kutter vor der Inbetriebnahme wie unter dem Abschnitt Reinigung und Wartung beschrieben.

HINWEIS:

Benetzen Sie vor der Inbetriebnahme den Schüsselrand sowie die Dichtung im Deckel mit etwas Speiseöl.
Da die Schüssel und die Dichtung trocken sind, kann es passieren das die Schüssel während der Inbetriebnahme Quietschende Geräusche aufweist. Dies wird durch das einölen vermieden.

Bereiten Sie Ihre Lebensmittel entsprechend vor. Die zu verarbeitenden Lebensmittel sollten in handliche Stücke (Würfel) geschnitten werden.

Prüfen Sie alle Anbauteile auf einen sicheren festen Sitz.

Geben Sie nun das Fleisch in den Kutter. Beachten Sie die max. Füllmenge des Kutters. Überfüllen Sie den Kutter nicht.

Schließen Sie den Deckel des Kutters und schalten den Kutter ein.
Der Kutter ist mit einem Misch- und Kutterbetrieb ausgestattet.
Lösen Sie den Notstopschalter. Schalten Sie anschließend immer zuerst die Stufe 1: Mischbetrieb ein und betätigen Sie anschließend den Schalter Schüssel Start. Möchten Sie nun in die Stufe 2 wechseln, dann schalten Sie den Kutter zuerst aus. Nachdem der Kutter erneut angestellt wurde stellen Sie den Kutter auf die Stufe 2: Kutterbetrieb und betätigen Sie dann erneut die Taste Schüssel Start.
Die Kontrollleuchten oben in der Leiste zeigen stets an ob die Messer oder die Schüssel in Betrieb ist.

ACHTUNG:
Der Kutter ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet, der verhindert, dass der Kutter bei geöffnetem Deckel weiterarbeitet. Es ist verboten diesen Sicherheitsschalter zu umgehen. Bei geöffnetem Deckel besteht Lebensgefahr!

Nach dem Beginn des Kutterns, geben Sie anschließend die Kutter Hilfsstoffe hinzu.

Eis, Fett, Salz und Gewürze können sicher über die Öffnung am Gerät eingefüllt werden.
Greifen Sie während des Betriebes niemals in die rotierende Schüssel. VERLETZUNGSGEFAHR

ACHTUNG:
Die Zutaten werden ausschließlich über die Öffnung in den Kutter eingeführt. Das Nachstopfen oder das Hineingreifen mit der Hand ist VERBOTEN. Die Hände haben im Kutterbereich nichts zu suchen. Die Nichtbeachtung kann zu schwersten Verletzungen führen.

Nach Beendigung des Kuttervorganges schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker **BEVOR** Sie den Deckel öffnen.

5.2 Schneidemesser zerlegen

VORSICHT!:
Die Messer sind sehr Scharf. Seien Sie daher äußerst vorsichtig beim Einsetzen und reinigen der Messer. Tragen Sie hierbei stets Sicherheitshandschuhe. Bevor Sie an den Messern arbeiten, ziehen Sie zwingend den Netzstecker aus dem Netzanschluss um schwere Verletzungen zu verhindern.

Die Messerklingen können entsprechend Demontiert werden.

Tragen Sie beim zerlegen des Messers stets schnittfeste Sicherheitshandschuhe VERLETZUNGSGEFAHR

1. Lösen Sie die Mutter der Feststellschraube vorne am Messerkopf, mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schraubenschlüssel.
   Die Messerwelle muss in diesem Fall mit einer Hand festgehalten werden. Mit der anderen Hand lösen Sie die Feststellschraube.
   Sobald die Schraube gelöst wurde können die einzelnen Messer aus dem Gerät entnommen werden.
2. Die demontierten Messer müssen dann in umgekehrter Reihenfolge wieder vollständig montiert werden. Prüfen Sie diese sowie die Feststellschraube nach der Montage stets auf einen festen sicheren Sitz.

6. Nach der Benutzung

Haben Sie Ihre Arbeit mit dem Gerät beendet, schalten Sie das Gerät aus.
Trennen Sie das Gerät vom Netzanschluss.
Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und Wartung!

ACHTUNG:
Ziehen Sie niemals am Kabel den Stecker aus dem Netzanschluss. Dies kann zu einer Beschädigung des Kabel führen und damit einen elektrischen Schock auslösen, der zu schwersten Verletzungen führen kann oder das Gerät beschädigt.

7. Reinigung und Wartung

7.1 Reinigung

Der Kutter ist leicht zu reinigen, Beachten Sie dazu bitte die hier angegebenen Reinigungshinweise.
Die Reinigung hat zwingend nach jeder Benutzung zu erfolgen.

ACHTUNG:
Trennen Sie unbedingt vor der Reinigung das Gerät vom Netzanschluss. Ziehen Sie niemals den Netzstecker am Kabel aus dem Netzanschluss! Dies kann das Kabel beschädigen und einen einen elektrischen Schock verursachen.

Wenn der Kutter vom Netzanschluss getrennt wurde können Sie mit der Reinigung beginnen.

Reinigen Sie das Gehäuse ausschließlich mit einem feuchten Reinigungstuch. Nutzen Sie niemals ein nasses oder noch tropfendes Reinigungstuch. Wasser könnte in das Gehäuse eindringen und einen elektrischen Kurzschluss verursachen. Hier besteht Gefahr für Leib und Leben. Achten Sie ebenfalls darauf das der Netzstecker, das Bedienfeld und das Netzkabel nicht mit Wasser in Berührung kommt.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Verwenden Sie für die Reinigung keine spitzen Bürsten oder Stahlwolle, dies führt zu Beschädigungen an dem Gerät.

Sollte versehentlich etwas Wasser an das Gerät gekommen sein und die Gefahr bestehen, das Wasser in das Gerät eingedrungen ist, verwenden Sie den Kutter vorerst nicht mehr. Lassen Sie den Kutter von einer Fachkraft überprüfen.

Reinigen Sie die Anbauteile wie den Deckel, Kuttertopf sowie das Kuttermesser mit einem mildem Reinigungsmittel und einem Reinigungstuch. Eine Reinigung der Messer in der Spülmaschine wird nicht empfohlen! Trocknen Sie diese Anbauteile, sowie das Gehäuse nach der Reinigung ausreichend ab.

Achten Sie während der Reinigung der Messer darauf, dass diese sehr scharf sind. Tragen Sie hierbei stets Sicherheitshandschuhe. VERLETZUNGSGEFAHR!

Trocknen Sie den Kutter und alle Anbauteile nach der Reinigung gründlich ab.

ACHTUNG:
Gerät darf NIEMALS direkt Wasser ausgesetzt werden. Weder darf das Gerät in Wasser getaucht werden, noch darf das Gerät abgespritzt werden (z.B. mit einem Schlauch). Es besteht **LEBENSGEFAHR!**

Die Reinigung ist jetzt abgeschlossen.

7.2 Wartung

Das Gerät bedarf keiner besonderen Wartung.
Prüfen Sie den Netzstecker vor jeder Inbetriebnahme auf äußerliche Beschädigungen.
Prüfen Sie alle Schrauben, insbesondere die Feststellschraube vom Messer auf einen festen Sitz.

Bei Störungen am Gerät wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

8. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG
Gewerbering 11
26901 Rastdorf
Deutschland

Das der Kutter BSK20, BSK40 in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG Richtlinie Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Es wird die Übereinstimmung mit weiteren, ebenfalls für das Produkt geltenden Richtlinien/Bestimmungen erklärt:

Niederspannungsrichtlinie: (2014/35/EU)
EMV-Richtlinie: (2014/30/EU)
RoHS-Richtlinie: (2011/65/EU)
DIN EN 60204-1:
Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen
DIN EN 12855:
Nahrungsmittelmaschinen - Kutter mit umlaufender Schüssel - Sicherheits- und Hygieneanforderungen

01.11.2024
Klaus Helmer
Unterschrift (Inhaber)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem erworbenem Produkt.
Beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung genau und Sie werden auch in Zukunft viel Freude an Ihrem Beeketal Produkt haben.

Sie möchten mehr über Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG und unsere Produkte erfahren?

Schauen Sie doch bei uns im Internet unter www.beeketal.de vorbei oder fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Beeketal Produkten. Dieser wird Sie gerne ausführlich beraten.

Sollte es Probleme mit dieser Lieferung geben so wenden Sie sich bitte an:
info@beeketal.de

Ebenfalls können Sie sich auch an Ihren Fachhändler wenden, dieser hilft Ihnen gerne weiter!

9. ENTSORGUNGSHINWEIS!

Dieser Artikel darf nicht in den normalen Hausmüll gegeben
werden. Bitte geben Sie dieses Gerät nur in den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektrogeräte ab. Diese führt das Gerät einer fachgerechten Entsorgung (Recycling) zu. Durch die fachgerechte Entsorgung ist gewährleistet, das Ressourcen geschont und potentielle Gefahren für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Informationen über die vorhandenen Sammelstellen, erhalten Sie bei den örtlich zuständigen Stellen von Stadt- oder Gemeinde, sowie Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen.