

Bedienungsanleitung



Beeketal Mischer/Menger FMD-Serie



Qualität – Leistung – Leidenschaft

www.beeketal.de



Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Beeketal Qualitätsprodukt entschieden haben.

Vor der Auslieferung an Sie wurden alle Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte trotz dieser Qualitätskontrolle etwas nicht in Ordnung sein, wenden Sie sich bitte an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Wir haben für Sie diese Anleitung zusammengestellt um Sie mit der Handhabung des Gerätes vertraut zu machen.

Beachten Sie dabei vor allem die Sicherheitsvorschriften. Das Nichtbeachten von Sicherheitsvorschriften kann zu einer Beschädigung an dem Gerät, zu ernsten oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

Damit der Beeketal Mischer auch über lange Jahre seine Dienste in Ihrem Sinne verrichten kann und Sie viel Freude mit dem Produkt haben, wurde diese Bedienungsanleitung geschrieben. Sollten hier trotz einer sorgfältigen Erstellung Fehler vorhanden sein, würden wir uns freuen, wenn Sie uns darüber kurz informieren würden. So haben wir die Möglichkeit uns, die Beschreibung und unsere Produkte immer wieder zu verbessern.

Getreu unserem Motto: **Qualität-Leistung-Leidenschaft**

Wir wünschen Ihnen und Ihren Gästen viele schmackhafte Momente.

Ihr Beeketal TEAM!

Inhaltsverzeichnis

1. Technische Daten.....	3
2. Sicherheitshinweise.....	4
2.1 Anforderungen an den Benutzer.....	4
3. Vor der Benutzung.....	5
4. Inbetriebnahme.....	5
5. Reinigung und Wartung.....	6
5.1 Reinigung.....	6
5.2 Wartung.....	6
6. Konformitätserklärung.....	7
7. Entsorgungshinweis.....	8

1. Technische Daten

Modell:	FMD20	FMD30	FMD40	FMD50	FMD60
Gesamtvolumen:	ca. 20 Liter	ca. 30 Liter	ca. 40 Liter	ca. 50 Liter	ca. 60 Liter
Max. Füllmenge bei Fleisch:	Max. 10 kg	Max. 15 kg	Max. 20 kg	Max. 25 kg	Max. 30 kg
Max. Füllmenge bei trockenem Schüttgut:	Max. 13 kg	Max. 18 kg	Max. 23 kg	Max. 28 kg	Max. 33 kg

2. Sicherheitshinweise



ACHTUNG!

Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Mixers. Die Anleitung muss immer in der Nähe des Mixers aufbewahrt werden. Jeder Bediener muss sich vor der Benutzung mit dieser Anleitung und den Sicherheitsvorschriften vertraut machen und sämtliche Sicherheitshinweise verstanden haben.

Sollte Ihnen etwas unklar sein, setzen Sie den Mixer nicht ein, sondern fragen Sie Ihren Verkäufer, oder wenden Sie sich an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Wenn Sie den Mixer an eine andere Person weitergeben oder verkaufen, geben Sie diese Anleitung mit. Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Mixers.

1. Lesen Sie die gesamte Anleitung bevor Sie den Mixer benutzen.
2. Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf.
3. Stellen Sie sicher, das der Mixer niemals ohne Aufsicht ist, wenn sich Kinder in der Nähe befinden. **BEACHTEN:** Der Mixer ist für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet!
4. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickungsgefahr!
5. Sorgen Sie immer für einen sicheren geraden Stand des Gerätes.
6. Nutzen Sie das Gerät ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck. Ein zweckentfremdeter Einsatz kann zu einer Beschädigung an dem Gerät oder zu einer Gefahr für Leib und Leben werden.
7. Mit dem Mixer kann Fleisch, sowie trockenes Schüttgut vermengt werden.
8. Alle Arbeiten die nicht in dieser Beschreibung aufgenommen sind, wie z.B. Reparaturen an dem Gerät dürfen ausschließlich durch fachkundiges Personal durchgeführt werden und nicht durch den Benutzer.
9. Überfüllen Sie den Mixer nicht. Beachten Sie die max. Füllmenge.
10. Üben Sie nicht zu viel Druck auf die Handkurbel aus. Sollte diese schwergängig sein, ist der Mixer überfüllt.
11. Fassen Sie während der Inbetriebnahme niemals in das Gerät. Erst wenn der Mischpaddel vollständig stehen geblieben ist, darf die Masse entnommen werden.
12. Tragen Sie während der Inbetriebnahme keine Armbänder, Schmuck o.ä. Tragen Sie stets eng anliegende Kleidung.
13. Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung des Mixers haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch Fragen offen geblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

BENUTZEN SIE DEN MISCHER NUR, NACHDEM SIE DIE ANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN. WENN SIE NOCH FRAGEN ZUR BEDIENUNG DES MISCHERS HABEN, WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER ODER AN DIE ADRESSE AM ENDE DIESER ANLEITUNG!

2.1 Anforderungen an den Benutzer

Bei Beschädigungen an dem Gerät hat der Benutzer diese sofort außer Betrieb zu nehmen. In diesem Fall setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Händler oder einem autorisierten Kundendienst in Verbindung und melden Sie diesem die Beschädigungen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 15 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 16 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 16 Jahre fernzuhalten. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

3. Vor der Benutzung

Nachdem Sie den Mischer ausgepackt haben ist dieser an einem sicherem Ort aufzustellen.

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät und entfernen auch evtl. vorhandene Schutzfolien.

Prüfen Sie den Mischer genau auf evtl. vorhandene Beschädigungen. Setzen Sie den Mischer nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen feststellen sollten. Informieren Sie umgehend Ihren Fachhändler oder wenden Sie sich an die weiter unten in dieser Anleitung angegebene Adresse.

Der Aufstellungsort muss eine geeignete Stabilität aufweisen und darf nicht wackeln. Die Oberfläche muss eben sein. Sorgen Sie für ausreichend Platz im Arbeitsbereich des Mixers.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise, ist der Hersteller nicht haftbar zu machen. Für die Aufstellung und die Einhaltung aller Bestimmungen ist der Inhaber verantwortlich.

Vor jeder Benutzung:

Reinigen Sie den Mischer beachten Sie dazu das Thema Reinigung und Wartung in dieser Anleitung!

4. Inbetriebnahme

Der Mischer muss auf einem waagerechten, wackelfreien und standfesten, stabilen Untergrund platziert werden.

Der Mischer ist bei der Anlieferung fast vollständig betriebsbereit. Lediglich der Griff für den Deckel sowie die Füße müssen noch entsprechend montiert werden.

Prüfen Sie das das Mischpaddel und die Handkurbel sicher, fest montiert sind. Das Mischpaddel wird an den Seitlichen Befestigungsschrauben fest gezogen.

Überfüllen Sie den Mischer nicht. Dies kann zu einer Beschädigung an dem Gerät führen. Verwenden Sie nur geeignete Lebensmittel für den Mischer.

Flüssiges Brät ist leider nicht für die Verarbeitung geeignet. Dieses würde an dem Mischpaddel kleben bleiben.

Grundsätzlich gilt die Regel das der Mischer max. bis zur Hälfte befüllt werden kann.

Modell:	FMD20	FMD30	FMD40	FMD50	FMD60
Max. Füllmenge bei Fleisch:	Max. 10 kg	Max. 15 kg	Max. 20 kg	Max. 25 kg	Max. 30 kg
Max. Füllmenge bei trockenem Schüttgut:	Max. 13 kg	Max. 18 kg	Max. 23 kg	Max. 28 kg	Max. 33 kg

Sollte der Mischer überfüllt sein, kann es dazu führen, dass sich das Fleisch aufrollt, anstatt gemixt zu werden.

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme das der Mischpaffel einen sicheren festen Sitz aufweist.

Geben Sie das Fleisch und alle weiteren Zutaten in den Mixmaster. Setzen Sie den Deckel auf den Mixmaster und stecken die Kurbel an. Drehen Sie so lange an der Kurbel, bis sich alle Zutaten komplett vermischt haben.

Sollte die Handkurbel sehr schwergängig zu bedienen sein, ist der Mischer überfüllt. Entnehmen Sie hierfür etwas Masse.

5. Reinigung und Wartung

5.1 Reinigung

Haben Sie die Arbeit mit dem Mischer beendet. Entleeren Sie diesen.

Der Mischer ist leicht zu reinigen, Beachten Sie dazu bitte die hier angegebenen Reinigungshinweise.

Wenn Sie die Arbeit mit dem Mischer beendet haben, können Sie die Reinigung beginnen.

Entfernen Sie vorab grobe Lebensmittelreste.

Demontieren Sie die Handkurbel und den Deckel von dem Gerät.
Das Mischpaddel kann aus dem Gerät entnommen werden.

Reinigen Sie das Gerät und alle Anbauteile ausschließlich mit einem feuchten Reinigungstuch und Seifenwasser oder einem mildem Reinigungsmittel. Die Anbauteile, sowie das Gerät sind nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

Verwenden Sie keine Spitzen Gegenstände für die Reinigung.
Ebenfalls dürfen keine scharfen Reinigungsmittel verwendet werden.

Trocknen Sie das Gerät und die Anbauteile nach der Reinigung gut ab.

Die Reinigung ist jetzt abgeschlossen.

5.2 Wartung

Das Gerät bedarf keiner besonderen Wartung.

Bei Störungen am Gerät wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Prüfen Sie alle Schrauben auf einen festen Sitz vor jeder Inbetriebnahme.

6. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG
Gewerbering 11
26901 Rastdorf
Deutschland

Das der Mischer FMD20, FMD30, FMD40, FMD50, FMD60 in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.



01.11.2024
Klaus Helmer
Unterschrift (Inhaber)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem erworbenen Produkt.
Beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung genau und Sie werden auch in Zukunft viel Freude an Ihrem Beeketal Produkt haben.

Sie möchten mehr über Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG und unsere Produkte erfahren?

Schauen Sie doch bei uns im Internet unter www.beeketal.de vorbei oder fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Beeketal Produkten. Dieser wird Sie gerne ausführlich beraten.

Sollte es Probleme mit dieser Lieferung geben so wenden Sie sich bitte an:
info@beeketal.de

Ebenfalls können Sie sich auch an Ihren Fachhändler wenden, dieser hilft Ihnen gerne weiter!

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG, Gewerbering 11, 26901 Rastdorf

7. Entsorgungshinweis

Dieser Artikel darf nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden. Bitte geben Sie dieses Gerät nur in den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektrogeräte ab. Diese führt das Gerät einer fachgerechten Entsorgung (Recycling) zu. Durch die fachgerechte Entsorgung ist gewährleistet, dass Ressourcen geschont und potentielle Gefahren für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Informationen über die vorhandenen Sammelstellen, erhalten Sie bei den örtlich zuständigen Stellen von Stadt- oder Gemeinde, sowie Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen.

