

Bedienungsanleitung



Beeketal Hamburger Patty Presse BPP-Serie

Qualität – Leistung – Leidenschaft

www.beeketal.de



Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Beeketal Qualitätsprodukt entschieden haben.

Vor der Auslieferung an Sie wurden alle Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte trotz dieser Qualitätskontrolle etwas nicht i.O. sein, wenden Sie sich bitte an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Wir haben für Sie diese Anleitung zusammengestellt um Sie mit der Handhabung des Gerätes vertraut zu machen.

Wir wünschen Ihnen viele schmackhafte Momente.

Ihr Beeketal TEAM!

Inhaltsverzeichnis

1. Technische Daten.....	2
2. Sicherheitshinweise!.....	3
3. Anforderungen an den Benutzer!.....	3
4. Vor der Benutzung.....	4
5. Inbetriebnahme.....	4
6. Reinigung und Wartung.....	5
6.1 Reinigung.....	5
6.2 Wartung.....	5
7. Konformitätserklärung.....	6
8. ENTSORGUNGSHINWEIS!.....	7

1. Technische Daten

Modell:	BPP-3P	BPP-4P	BPP-5P	BPP-V3
Innendurchmesser der Patty´s:	ca. 100 mm	ca. 130 mm	ca. 150 mm	inkl. 3 versch. Aufsätze 1x ca. 100 mm 1x ca. 130 mm 1x ca. 150 mm

2. Sicherheitshinweise!



ACHTUNG!

Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil der Patty Presse. Die Anleitung muss immer in der Nähe vom Gerät aufbewahrt werden. Jeder Bediener muss sich vor der Benutzung mit dieser Anleitung und den Sicherheitsvorschriften vertraut machen und sämtliche Sicherheitshinweise verstanden haben.

Sollte Ihnen etwas unklar sein, setzen Sie die Patty Presse nicht ein, sondern fragen Sie Ihren Verkäufer, oder wenden Sie sich an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben oder verkaufen, geben Sie diese Anleitung mit. Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil der Patty Presse.

1. Lesen Sie die gesamte Anleitung bevor Sie die Patty Presse benutzen
2. Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf
3. Stellen Sie sicher, das die Patty Presse niemals ohne Aufsicht ist, wenn sich Kinder in der Nähe befinden. **BEACHTEN:** Das Gerät ist für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet!
4. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickungsgefahr!
5. Die Patty Presse darf niemals fließendem Wasser oder Regen ausgesetzt werden. Das nicht beachten kann zu einer Beschädigung führen.
6. Sorgen Sie immer für einen sicheren geraden Stand des Gerätes.
7. Nutzen Sie das Gerät ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck. Ein zweckentfremdeter Einsatz kann zu einer Beschädigung an dem Gerät oder zu einer Gefahr für Leib und Leben werden.
8. Mit der Patty Presse können Hamburger Pattys hergestellt werden.
9. Alle Arbeiten die nicht in dieser Beschreibung aufgenommen sind, wie z.B. Reparaturen an dem Gerät dürfen ausschließlich durch fachkundiges Personal durchgeführt werden und nicht durch den Benutzer.
10. Verwenden Sie keine gefrorenen Lebensmittel.
11. Die Patty Presse darf nur von Qualifiziertem Fachpersonal repariert werden. Das nicht beachten kann zu schweren Verletzungen und/oder zu einer Beschädigung an dem Gerät führen.
12. Üben Sie niemals zu viel Druck auf das Gerät aus. Dies könnte zu einer Beschädigung führen.
13. Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung des Gerätes haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch Fragen offen geblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

BENUTZEN SIE DIE PATTY PRESSE NUR, NACHDEM SIE DIE ANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN. WENN SIE NOCH FRAGEN ZUR BEDIENUNG DER PATTY PRESSE HABEN, WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER ODER AN DIE ADRESSE AM ENDE DIESER ANLEITUNG!

3. Anforderungen an den Benutzer!

Bei Beschädigungen an dem Gerät hat der Benutzer diese sofort außer Betrieb zu nehmen. In diesem Fall setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Händler oder einem autorisierten Kundendienst in Verbindung und melden Sie diesem die Beschädigungen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 13 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 14 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 14 Jahre fernzuhalten. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

4. Vor der Benutzung

Nachdem Sie die Patty Presse ausgepackt haben ist diese an einem sicherem Ort aufzustellen.

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät und entfernen auch evtl. vorhandene Schutzfolien.

Prüfen Sie das Gerät genau auf evtl. vorhandene Beschädigungen. Setzen Sie die Patty Presse nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen feststellen sollten. Informieren Sie umgehend Ihren Fachhändler oder wenden Sie sich an die weiter unten in dieser Anleitung angegebene Adresse.

Der Aufstellungsort muss eine geeignete Stabilität aufweisen und darf nicht wackeln. Die Oberfläche muss eben sein. Sorgen Sie für ausreichend Platz im Arbeitsbereich der Patty Presse.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise, ist der Hersteller nicht haftbar zu machen. Für die Aufstellung und die Einhaltung aller Bestimmungen ist der Inhaber verantwortlich.

Vor jeder Benutzung:

Reinigen Sie die Patty Presse beachten Sie dazu das Thema Reinigung und Wartung in dieser Anleitung!

Prüfen Sie, dass nur Original Teile am Gerät verbaut sind und nutzen Sie keine Ersatzteile die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Prüfen Sie alle Schrauben auf einen festen Sitz.

Prüfen Sie das Gerät auf evtl. Beschädigungen und Risse, z.B. auch am Gehäuse. Setzen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht ein, sondern bringen es zu einem autorisiertem Fachhändler.

5. Inbetriebnahme



ACHTUNG:

Gerät ist ausschließlich für die Herstellung von Hamburger Patty's ausgelegt. Das Gerät darf nicht zweckentfremdet werden!

Die Patty Presse muss auf auf einem waagerechten, wackelfreien und standfesten, stabilen Untergrund platziert werden.

Um Hamburger Patty's herzustellen gehen Sie wie folgt vor:

Klappen Sie den Hebel der Patty Presse nach hinten. Die Aufliegeplatte fährt somit automatisch aus dem Gerät.

Betätigen Sie den seitlichen Knopf am Gehäuse, sodass die herausgefahrene Platte nach unten fällt. Legen Sie eine Zellophanfolie auf die Platte und geben Sie anschließend Ihre Hackfleischmasse auf die Folie. Legen Sie anschließend eine erneute Zellophanfolie auf die Hackfleischmasse.

Überfüllen Sie das Gerät nicht. Eine genau gleichbleibende Grammzahl der Patty's kann bei diesem Gerät leider nicht bestimmt werden. Die Menge kann in diesem Fall selber bestimmt werden. Wiegen Sie Ihre benötigte Masse am besten vorher genau ab, so dass Sie Ihr gewünschtes Patty Gewicht mit dem Gerät erzielen.

Klappen Sie anschließend den Hebel der Patty Presse nach vorne. Das Patty wird somit entsprechend geformt.

Um den fertigen Patty zu entnehmen klappen Sie den Hebel wieder nach hinten.

Wiederholen Sie den Vorgang entsprechend Ihrer zu verarbeitenden Menge.

Durch die Zellophanfolien können die Patty's entsprechend übereinander gestapelt werden.

Modell BPP-V3 – Wechsel der Druckplatte und Pattybehälter:

Demontieren Sie die Druckplatte indem Sie diese drehen. Montieren Sie anschließend die neue gewünschte Druckplatte, indem Sie diese fest drehen. Achten Sie bei den Druckplatten stets darauf, dass die Madenschraube einen festen Sitz aufweist. Ziehen sie diese ggf. mit einem Inbus bei Bedarf nach. Entnehmen Sie den Hebeteller.

Demontieren Sie den Pattybehälter indem Sie diese drehen. Montieren Sie anschließend den neuen gewünschten Pattybehälter, indem Sie diesen fest drehen. Setzen Sie anschließend den Hebeteller ein.

6. Reinigung und Wartung

6.1 Reinigung

Die Hamburger Patty ist leicht zu reinigen, Beachten Sie dazu bitte die hier angegebenen Reinigungshinweise.



ACHTUNG:

Gerät darf NIEMALS direkt Wasser ausgesetzt werden. Weder darf das Gerät in Wasser getaucht werden, noch darf das Gerät abgespritzt werden (z.B. mit einem Schlauch).

Die Hamburger Patty Presse samt der Anbauteile ist ausschließlich per Hand mit warmen Seifenwasser oder einem mildem Reinigungsmittel zu reinigen.

Das Gerät ist nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet!

Reinigen Sie nach jeder Benutzung alle Teile der Hamburger Patty Presse sehr gründlich. Achten Sie dabei besonders auf die Reinigung der Teile die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Reinigen Sie alle Anbauteile mit warmen Seifenwasser oder einem mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Verwenden Sie ebenfalls keine spitzen Reinigungsgegenstände wie z.B. Stahlwolle. Diese können die Oberfläche beschädigen.

Reinigen Sie das Gehäuse der Patty Presse ausschließlich mit einem feuchten Reinigungstuch. Nutzen Sie niemals ein nasses oder noch tropfendes Reinigungstuch. Wasser könnte in das Gehäuse eindringen. Trocknen Sie das Gerät und die Anbauteile nach der Reinigung gut ab.

Die Reinigung ist jetzt abgeschlossen.

6.2 Wartung

Das Gerät bedarf keiner besonderen Wartung.

Die Patty Presse ist trocken zu lagern.

Bei Störungen am Gerät wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

7. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG
Gewerbering 11
26901 Rastdorf
Deutschland

Das die Hamburger Patty Presse BPP-3P, BPP-4P, BPP-5P, BPP-V3 in Ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entsprechen. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.



01.02.2025
Klaus Helmer
Unterschrift (Inhaber)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem erworbenem Produkt.

Beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung genau und Sie werden auch in Zukunft viel Freude an Ihrem Beeketal Produkt haben.

Sie möchten mehr über Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG und unsere Produkte erfahren?

Schauen Sie doch bei uns im Internet unter www.beeketal.de vorbei oder fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Beeketal Produkten. Dieser wird Sie gerne ausführlich beraten.

Sollte es Probleme mit dieser Lieferung geben so wenden Sie sich bitte an:
info@beeketal.de

Ebenfalls können Sie sich auch an Ihren Fachhändler wenden, dieser hilft Ihnen gerne weiter!

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG, Gewerbering 11, 26901 Rastdorf

8. ENTSORGUNGSHINWEIS!

Dieser Artikel darf nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden. Bitte geben Sie dieses Gerät nur in den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektrogeräte ab. Diese führt das Gerät einer fachgerechten Entsorgung (Recycling) zu. Durch die fachgerechte Entsorgung ist gewährleistet, dass Ressourcen geschont und potentielle Gefahren für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Informationen über die vorhandenen Sammelstellen, erhalten Sie bei den örtlich zuständigen Stellen von Stadt- oder Gemeinde, sowie Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen.

