

Anleitung Tastatur



UC Express



Sollte auf der Tastatur die Tastenkombination / Layout nicht stimmen und die Belegung vertauscht sein gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Gehen Sie bitte auf die Einstellungen Ihres Tablets „Sprache & Eingabe“ (dieser Punkt kann je nach Tablet Model variieren)
- Der Auswahlpunkt zur Spracheinstellung heißt externe / Physische Tastatur (dieser Punkt kann je nach Tablet Model variieren)
- Ändern Sie dort die Tastatursprache von Englisch auf Deutsch QWERTZ