

# BEDIENUNGSANLEITUNG



**Wichtig: Den Schlüssel nie im Safe aufbewahren!**

## 1 SAFE ZUM ERSTEN MAL ÖFFNEN

Beim ersten Öffnen des Safes die kleine Plastikabdeckung an der Vorderseite entfernen, Schlüssel in das Schloss einführen und gegen den Uhrzeigersinn drehen, gleichzeitig den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen und Tür öffnen.

## 2 BATTERIEN EINSETZEN

Für den Betrieb des Safes sind 4 AA Batterien (1,5 Volt, Typ R06) erforderlich.

Das Batteriefach „Y“ (siehe Abbildung 1) befindet sich auf der Rückseite der Tür. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und legen Sie die Batterien in das Fach ein. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig gepolt eingelegt werden. Nach dem Einlegen der Batterien das Batteriefach wieder schließen. Es wird empfohlen, alkaline Batterien zu verwenden.

## 3 PROGRAMMIEREN DES CODES

- Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und drücken Sie einmal auf den roten Knopf „X“ im Batteriefach (siehe Abbildung 1). Sie hören zwei Pieptöne.
- Geben Sie dann mit der Tastatur eine 3- bis 8-stellige Zahl ein, die Sie als Kombination verwenden möchten, und bestätigen Sie diese innerhalb von 15 Sekunden durch Drücken des Buchstabens „B“, da der Vorgang sonst wiederholt werden muss.
- Schreiben Sie Ihre neue Kombination sofort auf und überprüfen Sie bei offener Safetür, ob Ihre neue Kombination richtig gespeichert wurde.

## 4 VERWENDUNG IHRES SAFES

Geben Sie zum Öffnen des Safes Ihre persönliche Zahlenkombination ein und bestätigen Sie diese durch Drücken des Buchstabens „A“. Sie hören einen Piepton, und ein grünes Licht leuchtet. Öffnen Sie dann innerhalb von 5 Sekunden die Tür mit dem Drehknopf.

Falls Sie oder ein Einbrecher die falsche Zahlenkombination eingeben, öffnet die Tür nicht. Bei 3-maliger aufeinander folgender Falscheingabe der Kombination müssen Sie vor einem erneuten Versuch 20 Sekunden warten. Wird erneut 3 Mal hintereinander die falsche Kombination eingegeben, muss vor einem neuen Versuch etwa 5 Minuten gewartet werden.

## 5 BATTERIEWECHSEL-WARNUNG

Wenn die Batterien zur Neige gehen, leuchtet das rote Licht (links) zur Warnung unverzüglich auf. Geben Sie zum Test der Batterien einfach Ihre Zahlenkombination zur Türöffnung ein.

Wenn die Batterien schwach sind, geht das rote Licht an. Falls nichts geschieht, sind die Batterien in Ordnung.

## 6 BATTERIEWECHSEL

Der Safe benötigt 4 Batterien der Größe „AA“ (1,5 V). Öffnen Sie den Safe, nehmen Sie den Batteriefachdeckel „Y“ (siehe Abbildung 1) auf der Rückseite der Tür ab und tauschen Sie die 4 verbrauchten Batterien aus. Danach müssen Sie die Zahlenkombination wie in Schritt drei beschrieben neu programmieren. Es wird empfohlen, alkaline Batterien zu verwenden.

## 7 ÖFFNEN DES SAFES OHNE KOMBINATION

Bei Bedarf können Sie Ihren Safe auch ohne die Zahlenkombination öffnen, falls Sie diese vergessen oder verlegt haben. Entfernen Sie dazu die kleine Plastikabdeckung „Z“ (siehe Abbildung 2) in der Mitte zwischen Drehknopf und Tastatur, stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn und drehen Sie dann den Drehknopf im Uhrzeigersinn nach rechts. Auf diese Weise lässt sich der Safe jederzeit manuell öffnen.

## 8 SAFE EINBAUEN

Der Safe lässt sich zum besseren Schutz gegen Diebstahl am Boden, an der Wand oder in einem Schrank befestigen. Dazu befinden sich 2 bzw. 4 Schraubenbohrungen (Durchmesser 8 mm) an der Unterseite und an der Rückseite des Safes. Der Lieferung liegen Haltebolzen zur Befestigung des Safes bei.

### VORSICHT:

Der Safe muss waagrecht eingebaut werden.

