Vereinfachung der Bedienung

Möglichkeiten zur Vereinfachung der Bedienung beim



Analyt **PoolManager**[®] PoolManager[®] PRO





Analyt / PoolManager® / PoolManager® PRO (5. Generation "PoolManager 5" / "PM5")







1 Übersicht

Im Auslieferungszustand sind sämtliche Sicherheits-Mechanismen des PoolManagers® aktiv. Dies sorgt für maximale Sicherheit, hat aber zur Folge, dass häufig Code-Abfragen oder Sicherheitshinweise erscheinen.

Dieses Dokument beschreibt verschiedene Möglichkeiten zur Vereinfachung der Bedienung.



GEFAHR!

Unbefugter Zugriff oder Fehlbedienung

Die Deaktivierung von Sicherheits-Mechanismen kann u.U. zu unbefugten Zugriffen führen und / oder Fehlbedienungen ermöglichen. In beiden Fällen können gefährliche Einstellungen auftreten.

Mögliche Folge: Verletzungen,

Beschädigung von Sachwerten.

 Deaktivieren Sie Sicherheitsmechanismen nur, wenn unbefugter Zugriff und gefährliche Fehlbedienungen ausgeschlossen werden können.

2 Hilfe-Funktion

Für jedes Menü und jeden Parameter gibt es eine kontext-bezogene Hilfe-Funktion, die wertvolle Informationen liefert und in vielen Fällen den Griff zum gedruckten Handbuch ersparen kann.

Die Hilfe-Funktion kann jederzeit mit dem "Help"-Hotkey aufgerufen werden:



Die Hilfe-Funktion zu jedem Einstell-Parameter kann wie folgt aufgerufen werden:

Konfiguration pH			
Sollwert pH	7.20	рН	Menu
Untere Alarmgrenze pH	6.80	рН	D Esc
Obere Alarmgrenze pH	7.40	рН	
p-Bereich pH (10.0% = 1.00pH)	10.0	%	Home
Mindest-Dosierleistung pH	5.2	%	Help
Konfigurations-Assis	tent		(1)
Erweiterte Einstellun	gen		Mode

1	Aufruf der Hilfe-Funktion für diesen Einstell-Parameter
2	Ändern der Parameter-Einstellung

2.1 Beispiel für die Hilfe-Funktion



Hilfe zum Einstell-Parameter "Mindest-Dosierleistung pH"



3 Mode-Menü

Das Mode-Menü kann jederzeit direkt über den Mode-Hotkey aufgerufen werden:



Das Mode-Menü bietet einen schnellen und direkten Zugriff auf alle Schaltfunktionen:





1	Betriebsart pH bzw. Chlor / Desinfektion
	Einstellung der Betriebsart (Auto / Aus)
	Buttons zum schnellen Ein- und Ausschalten einer Funktion
	Grüner Button Die Funktion ist eingeschaltet.
	Drücken des Buttons schaltet die Funktion aus.
	Grauer Button Die Funktion ist ausgeschaltet.
	Drücken des Buttons schaltet die Funktion ein.
2	Betriebsart der Filterpumpe
	Je nach Konfiguration der Filterpumpe gibt es Buttons für die
	Betriebsarten
	Aus / Auto / Eco / normal / erhöhte Leistung
3	Betriebsart eines Universellen Schaltausgangs
	Jeweils ein Button für die Betriebsarten
	Aus / Auto / Ein
4	Gemeinsamer Button zum Ausschalten ALLER im Mode-Menü
-	angezeigten Funktionen ("Not-Aus")
5	Betriebsart der Heizung bzw. Solar-Heizung
	Einstellung der Betriebsart
	(Inakuv / Automatik / Inimer heizen / Heizung aus)
	Buttons zum schnellen Ein- und Ausschalten einer Funktion
	Grüner Button Die Funktion ist eingeschaltet.
	Drücken des Buttons schaltet die Funktion aus.
	Grauer Button Die Funktion ist ausgeschaltet.
	Drücken des Buttons schaltet die Funktion ein.
6	Betriebsart der Flockmatic-Pumpe
	Jeweils ein Button für die Betriebsarten
	Auto / Auto / Eiro

3.1 Code-Eingabe

3

(Mode-Menü)

Siehe folgender Abschnitt

Im Auslieferungszustand erscheinen bei Aufruf des Mode-Menüs eine Code-Abfrage und ein Sicherheitshinweis.

Diese können wie folgt deaktiviert werden:

Menu > Benutzer-Verwaltung > Konfiguration des Mode-Menüs

Konfig	uration des Mode-Menüs			Ş
Benutz	er-Level für Mode-Menü		Gast (Level 0)	Menu
Sichert	eitshinweis Mode-Menü	2	Nein	DEsc
	Auswahl der anzuzeigender	n Schnell-Scha	ltflächen (Mode-Menü) (3)	Home
				Help
				U Mode
1	Benutzer-Level für M	ode-Menü		
	Die Einstellung "Gast (I Aufruf des Mode-Menü	Level 0)" dea s.	aktiviert die Code-Abfrage b	eim
2	Sicherheitshinweis M Deaktivierung durch Ei	ode-Menü nstellung "Ne	ein"	

Auswahl der anzuzeigenden Schnell-Schaltflächen



3.2 Auswahl der anzuzeigenden Schnell-Schaltflächen im Mode-Menü

Menu > Benutzer-Verwaltung > Konfiguration des Mode-Menüs > Auswahl der anzuzeigenden Schnell-Schaltflächen (Mode-Menü)

Auswahl der anzuzeigenden Schnell-Schaltflächen (Mode-Menü) 1/2		Ş
Filterpumpe	Ja	Menu
Rückspülung	Ja	D Esc
Nachlaufzeit	Ja	
Eco (Bodenablauf)	Ja	Home
Rückspülung besgo	Ja	A Help
Solar-Heizung Weiter	Ja	U Mode

In diesem Menü werden alle verwendeten Schaltfunktionen angezeigt.

• Einstellung "Ja"

Die Schnell-Schaltflächen (Buttons) für die jeweilige Funktion werden im Mode-Menü angezeigt.

 Einstellung "Nein"
Die Schnell-Schaltflächen (Buttons) für die jeweilige Funktion werden im Mode-Menü *nicht* angezeigt.

So können zum Beispiel bestimmte Funktionen aus dem Mode-Menü entfernt werden, um sie gegen unbefugten Zugriff zu schützen.

4 Kontext-Menüs

Durch Klicken in verschiedene Bereiche in der Home-Ansicht können sogenannte Kontext-Menüs zu den einzelnen dargestellten Funktionen aufgerufen werden:



1	Kontext-Menü pH
2	Kontext-Menü Chlor
3	Kontext-Menü Redox
4	Kontext-Menü Temperatur / Heizung
5	Sprung ins Alarm-Menü
6	Kontext-Menüs für jede verwendete Zusatzfunktion
7	Sprung ins Webportal-Menü

4.1 Code-Eingabe

Im Auslieferungszustand erscheint bei Aufruf eines Kontext-Menüs eine Code-Abfrage.

Diese kann wie folgt deaktiviert werden:

Menu > Benutzer-Verwaltung > Konfiguration der Kontext-Menüs

Konf	figuration der Kontext-Menüs		þ
Benut	tzer-Level für Kontext-Menüs 🚺 🖉 Gast	(Level 0)	Menu
	Auswahl der anzuzeigenden Schnell-Schaltflächen (Konte	ext-Menüs) (2)	Esc
			Home
			Help
			U Mode
1	Benutzer-Level für Kontext-Menüs		

1	Benutzer-Level für Kontext-Menüs Die Einstellung "Gast (Level 0)" deaktiviert die Code-Abfrage beim Aufruf des Kontext-Menüs.
3	Auswahl der anzuzeigenden Schnell-Schaltflächen (Kontext-Menüs) Siehe folgender Abschnitt
	(Kontext-Menüs) Siehe folgender Abschnitt

4.2 Auswahl der anzuzeigenden Schnell-Schaltflächen in den Kontext-Menü

Menu > Benutzer-Verwaltung > Konfiguration der Kontext-Menüs > Auswahl der anzuzeigenden Schnell-Schaltflächen (Kontext-Menüs)

Auswahl der anzuzeigenden Schnell-Schaltflächen (Kontext-Menüs) 1/2		þ
Filterpumpe	Ja	Menu
Rückspülung	Ja	DEsc
Nachlaufzeit	Ja	
Eco (Bodenablauf)	Ja	Home
Rückspülung besgo	Ja	
Solar-Heizung	Ja	
Weiter		Mode

In diesem Menü werden alle verwendeten Schaltfunktionen angezeigt.

- Einstellung "Ja" Die Schnell-Schaltflächen (Buttons) für die jeweilige Funktion werden im Kontext-Menü der Funktion angezeigt.
- Einstellung "Nein" Die Schnell-Schaltflächen (Buttons) für die jeweilige Funktion werden im Kontext-Menü der Funktion *nicht* angezeigt.

So können zum Beispiel die Schnell-Schaltflächen zum direkten Einund Ausschalten aus den Kontext-Menüs bestimmter Funktionen entfernt werden, um sie gegen unbefugten Zugriff zu schützen.



4.3 Beispiele einiger Kontext-Menüs

4.3.1 Kontext-Menü pH

pH-Mc	nü		Þ
Betrieb	sart pH 🚺	Auto	Menu
	Messwert-Grafik pH	2	DEsc
	Kalibrierung pH	3	
	Hand-Dosierung pH	4	Home
	Konfiguration pH	(5)	Help
			U Mode
1	Einstellung der Betriebsart (Auto / Aus) Button zum Stoppen der Dosierung		
2	Aufruf der pH-Messwertgrafik		
3	Aufruf der pH-Kalibrierung		
4	Aufruf der pH-Hand-Dosierung		
5	Aufruf der pH-Konfiguration		

Die Kontext-Menüs für Chlor und Redox sind identisch aufgebaut.

4.3.2 Kontext-Menü Temperatur / Heizung

Tempe	ratur-Menü	Þ
Betrieb	sart Solarheizung 👔 Automatik	Menu
Sollwer	t Beckentemperatur (Solar) 28.0 °C	DESC
	Messwert-Grafik Temperatur (3)	
	Kalibrierung Temperatur (4)	Home
	Konfiguration Temperatur	Help
		U Mode
1	Einstellung der Betriebsart der Heizung bzw. Solarheizung Button zum Stoppen der Heizung bzw. Solarheizung	
2	Einstellung der Solltemperatur für die Heizung bzw. Solarheizur	ng
3	Aufruf der Temperatur-Messwertgrafik	
4	Aufruf der Temperatur-Kalibrierung	
5	Aufruf der Temperatur-Konfiguration	

4.3.3 Kontext-Menü Filterpumpe



4.3.4 Kontext-Menü eines Universellen Schaltausgangs

Rücks	spülung (OUT1)	þ
Betrieb	osart Rückspülung 🚺 💿 💷 🔘	Menu
	Frei programmierbare Zeitschaltuhr (2)	D Esc
	Konfiguration Rückspülung (OUT1)	
Timer-F	Funktion Einschaltdauer (4) 1.0 min	Home
Timer-F	Funktion (5) Start	A Help
		U Mode
1	Einstellung der Betriebsart des Schaltausgangs (aus / auto / ein)	
2	Aufruf der frei programmierbaren Zeitschaltuhr für die Filterput	mpe
3	Aufruf des Konfigurations-Menüs	
4	Einstellung der Einschaltdauer für die Timer-Funktion	

5 Starten der Timer-Funktion, d.h. der Ausgang wird für die unter (4) angegebene Zeit eingeschaltet

5 Sicherheits-Einstellung für Zusatzfunktionen

Die meisten Zusatzfunktionen (Filterpumpe und Universelle Schaltausgänge) haben ein Untermenü "Sicherheits-Einstellungen", das immer gleich aufgebaut ist:

Siche	rheits-Einstellungen		Þ
Fernzu	ıgriff Rückspülung (1)	Lokales Netzwerk & Web	Menu
Code f	ür Konfig. Menü	Nein	DEsc
Schne	Schnell-Schaltflächen im Kontext-Menü (3) Ja		
Schne	Il-Schaltflächen im Mode-Menü	Ja	Home
Sicher	heitshinweise anzeigen	Nein	
	Alle Sicherheits-Beschränkung	en aufheben	U Mode
1	Freigabe des Fernzugriffs auf diese Funktion (inaktiv / lokales Netzwerk / lokales Netzwerk & Web)		
2	Code-Abfrage beim Aufruf des Kon Zusatzfunktion (Ja / Nein)	figurations-Menüs dieser	
3	Anzeige der Schnellschaltflächen für diese Funktion im entsprechenden Kontext-Menü (Ja / Nein) Hinweis: Dies kann auch unter "Menu > Benutzer-Verwaltung > Konfiguration der Kontext-Menüs > Auswahl der anzuzeigenden Schnell-Schaltflächen (Kontext-Menüs)" eingestellt werden, siehe weiter oben		
4	Anzeige der Schnellschaltflächen fr (Ja / Nein) Hinweis: Dies kann auch unter "Me Konfiguration des Mode-Menüs > A Schnell-Schaltflächen (Mode-Menü	ür diese Funktion im Mode-M enu > Benutzer-Verwaltung > Nuswahl der anzuzeigenden i)" eingestellt werden,	lenü

Anzeige von Sicherheitshinweisen für diese Funktion (Ja / Nein)

Aufheben aller Sicherheits-Beschränkungen (1) bis (5) auf einmal

siehe weiter oben.

5

6



6 Fernzugriff auf verschiedene Funktionen freigeben

Für verschiedene Funktionen ist es möglich, den Fernzugriff individuell freizugeben oder zu sperren.

Dafür sind jeweils folgende Einstellungen möglich:

Fernzugriff Mode-Menü			Þ
	Inaktiv (1)	Lokales Netzwerk (2)	Menu
	Lokales Netzwerk & Web		DEsc
			Home
			Help
Stand	lard-Einstellung	inaktiv	1
	Abbrechen	ок	Mode
1	Fernzugriff inaktiv (gesperr	t)	
2	Fernzugriff ist nur aus dem lokalen Netzwerk erlaubt		
3	Fernzugriff ist aus dem loka	alen Netzwerk und	

aus dem Internet bzw. über das Webportal erlaubt

6.1 Fernzugriff auf diverse Funktionen freigeben

Menu > Benutzer-Verwaltung >

Fernzugriff auf diverse Funktionen freigeben

Fernzugriff auf diverse Funktionen freigeben			
Fernzug	griff Mode-Menü 🛛 👔	Lokales Netzwerk & Web	Menu
Fernzug	griff Kalibrierung	Lokales Netzwerk & Web	DEsc
Fernzugriff Hand-Dosierung (3) Lokales Netzwerk & Web			Home
			Help
			U Mode
1	Freigabe des Fernzugriffs auf das Mode-Menü		
2	Freigabe des Fernzugriffs auf Kalibrier-Funktionen (z.B. pH-Kalibrierung)		
3	Freigabe des Fernzugriffs auf die Hand-Dosierung		

6.2 Fernzugriff auf Zusatz-Funktionen freigeben

Menu > Benutzer-Verwaltung >

Fernzugriff auf Zusatz-Funktionen freigeben

Fernzugriff auf Zusatz-Funktionen freigeben 1/3			
Fernzugriff Filterpumpe	Lokales Netzwerk & Web	Menu	
Fernzugriff Rückspülung	Lokales Netzwerk & Web	DEsc	
Fernzugriff Nachlaufzeit	Lokales Netzwerk & Web		
Fernzugriff Eco (Bodenablauf)	Lokales Netzwerk & Web	Home	
Fernzugriff Rückspülung besgo	Lokales Netzwerk & Web	Help	
Fernzugriff Universal 5	Inaktiv		
Weiter			

Hier kann der Fernzugriff die verwendeten Zusatz-Funktionen freigegeben werden.

Hinweis: Dies kann auch im Untermenü "Sicherheits-Einstellungen" der einzelnen Zusatz-Funktionen konfiguriert werden, siehe weiter oben.