

## Einfacher Einbau, perfekte Lösungen

### Bodenwannensystem für den Außenbereich

Das ACO Schuhabstreifersystem Vario für den Außenbereich nimmt selbst größten Schmutz und Feuchtigkeit auf. Der Einbau ist denkbar einfach, weil ausschließlich Fertigelemente verwendet werden – interessant vor allem für den Selbstbau.



Den Untergrund so vorbereiten, dass der obere Rand des ACO Schuhabstreifers Vario mit dem angrenzenden Oberflächenbelag abschließen wird (wichtig für nachfolgende Arbeiten!).



Die Bodenwanne des Schuhabstreifers auf den Untergrund setzen und ausrichten.



Die Schuhabstreifermatte oder den Abdeckrost einlegen und auf festen Sitz prüfen.



Anschließend den angrenzenden Oberflächenbelag anarbeiten.

Bei Anschluss an die Kanalisation ein PVC-Rohr (DN 100) verwenden. Durch den Entwässerungsanschluss wird das Eindringen von Wasser in Ihr Haus erschwert.