



FIREBALL **MINI**




FIREBALL
TABLESOCCER

TEILELISTE FIREBALL - MINI




BENÖTIGTE WERKZEUGE




1

! BITTE BEACHTEN:
BEI VORMONTIERTEN TISCHEN BEGINNT
DER AUFBAU AB SCHRITT (7)




DÜBEL NICHT MIT DEM HAMMER REIN-SCHLAGEN

2



3




4




BITTE VERMEIDEN SIE, DAS SPIELFELD AN DEN ECKEN ANZUHEBEN, DA DIE ECKEN VON UNTERNEHMEN EINGEFRÄST SIND UND SOMIT BRECHEN KÖNNEN.

DIE SEITLICHEN SPIELFELDKEILE DIENEN DER BANDENANHEBUNG. SOLLTE DAS SPIELFELD NICHT IN DIE NUT PASSEN, KANN DER KEIL CA. 2-3 MM HERAUSGEZOGEN WERDEN. DAS ERLEICHTERT DIE MONTAGE.





5




DRÜCKEN SIE DIE 4 ECKEN DES SPIELFELDES NACH UNTER UND STECKEN SIE NUR MIT DER HAND EINEN DÜBEL (NR. 0075) IN DIE SEITLICHE BOHRUNG. DER DÜBEL DARF NICHT ÜBER DIE OBERFLÄCHE DES SEITENTEILS HINAUSRAGEN. ANSCHIESSEND DIE SCHRAUBEN (NR.0076) IM SEITENTEIL FEST ANZIEHEN.

6



SCHRAUBEN
LEICHT ANDREHEN


7




8



DRÜCKEN SIE DIE ECKEN DES SPIELFELDS MITHILFE DER BEINE
HERUNTER BIS DIE BOHRUNGEN ÜBEREINSTIMMEN




9




ACHTUNG:

DREHEN SIE ZUERST DIE SCHRAUBEN
DES KOPFTEILS FEST, DANACH DIE
SCHRAUBEN DES SEITENTEILS.
SO VERHINDERN SIE EINEN SPALT
ZWISCHEN KOPF- UND SEITENTEIL.


DIE SCHRAUBE HAT AM KOPFENDE EINEN
VIERKANT, DER SICH BEIM BEFESTIGEN
DER SCHRAUBE ZUR SELBSTSICHERUNG
IN DAS HOLZ ZIEHT.




10




11




12



13




14






LAGERSEITE OHNE BOHRUNG INNEN MONTIEREN




MONTAGE



BEFESTIGEN SIE DIE LAGER MIT DER
LINSEN - BLECHSCHRAUBE 3,5 X 19 MM
(SCHRAUBENLISTE NR. 0004)
DIE SCHRAUBEN DER LAGER NUR HANDFEST ANZIEHEN,
DA DIE STANGEN SONST KLEMMEN KÖNNEN.

DEMONTAGE



ZUR DEMONTAGE DER LAGERSCHALEN BENUTZEN SIE
EINEN SPLINTENTREIBER. STECKEN SIE DIESEN IN EIN
SCHRAUBENLOCH UND SCHLAGEN SIE ABWECHSELND
LEICHT MIT DEM HAMMER AUF DEN SPLINTENTREIBER


15

SCHLAGEN SIE DIE STANGE LEICHT MIT DEM GRIFF AUF DEN BODEN, BIS SICH DER GRIFF KOMPLETT AUF DIE STANGE SCHIEBT.

TIPP:

BITTE LEGEN SIE DABEI EINE UNTERLAGE AUF DEN BODEN Z.B. EIN HOLZBRETT DAMIT DER BODEN GEŠÜTZT IST.

2X




(ZUM GRIFF) <----- LANGE SEITE

KURZE SEITE




- A STANGE 3 LOCH TOR
- B STANGE 3 LOCH STURM

TIPP:

ZUM AUFZIEHEN DER FIGUREN AUF DIE STANGE,
EMPFEHLEN WIR EIN SCHMIERMITTEL ZU VERWENDEN
(Z.B. PRONTO ODER SILIKONSPRAY)



BITTE BEIM AUFZIEHEN DER FIGUREN DIE RICHTIGE AUSRICHTUNG BEACHTEN.





PFLEGE WARTUNG UND HINWEISE

PFLEGE

SPIELFELDREINIGUNG:

Benutzen sie zum Reinigen des Spielfelds nur klares Wasser. Der Lappen sollte nur leicht feucht sein. Anschließend das Spielfeld mit einem Lappen trocken reiben.

LAGERREINIGUNG:

Zum Reinigen der Lager müssen die Stangen ausgebaut werden.
Benutzen sie hierfür warmes Wasser, etwas Spülmittel und einen Lappen.

KORPUS:

Für die Reinigung des Korpus können sie handelsübliche Präparate für Möbelpflege benutzen z.B. Pronto Möbelspray, Foam Cleaner usw.

WARTUNG

STANGEN SCHMIEREN:

Damit die Stangen in den Lagern gut gleiten, sollten diese mit einem Schmiermittel versehen werden. Wir empfehlen ihnen Pronto Möbelspray oder ein silikonhaltiges Schmiermittel, das extra dafür entwickelt wurden wie z.B. Karacho.

Bitte tragen sie das Schmiermittel außerhalb des Tisches auf die Stange auf, so vermeiden sie, dass etwas auf das Spielfeld kommt.

Das Schmiermittel dosiert auf die Stange aufbringen.

ACHTUNG:

Keine Schmiermittel verwenden die Lösungsmittel beinhalten.
Diese können die Lager und die Puffer angreifen.


HINWEISE

Der Ball kann während des Spiels zwischen den Spielfiguren liegen bleiben (toter Ball).
Das ist normal und nimmt mit zunehmender Spielpraxis ab.

Die Stange kann eine leichte Krümmung aufweisen.

Meistens ist diese Krümmung schon ab 0,5 mm auf 1 m Stangenlänge ersichtlich.
Unsere Stangen besitzen eine Toleranz von 0,8 mm auf 1 m, das jedoch ist
kein Reklamationsgrund und beeinträchtigt in keiner Weise die Spieleigenschaft.

FIREBALL MINI



FIREBALL MINI

