



hang-it® Bilderschiene 1 m

Beachten Sie bei der Bildaufhängung die Gewichtsangaben der Haken und Seile. Bei der Verwendung von zwei oder mehr Haken und Seilen pro Bild verdoppelt sich nicht die Tragkraft. Nehmen Sie eine Zugprobe vor, bevor Sie die Bilder aufhängen.




2. Anschließend bohren Sie mit einem 6 mm Bohrer die Löcher für die Dübel. Drücken Sie zuerst die Dübel in die Wand und montieren Sie dann die Befestigungsclipse mit den Schrauben.

Bitte achten Sie beim Bohren der Löcher darauf, dass Sie keine Leitungen in der Wand treffen.




Als Abstandsmesser können Sie die Bilderschiene unter die Decke an die Wand halten.


Markieren Sie die erste Bohrstelle für die Dübellöcher nach ca. 10 cm und alle weiteren nach ca. 40 cm. Achten Sie hierbei darauf, dass der Abstand zur Decke mindestens 1,5 cm beträgt.



Sollten Sie mehrere Schienen nebeneinander montieren und einen Schienenverbinder benutzen, klicken Sie den Verbinder zuerst halb überstehend in die erste Schiene ein und befestigen diese an der Wand. Die zweite Schiene kann danach bündig auf den überstehenden Verbinder angesetzt und eingeklickt werden.



4. Beim Einclipsen (mit einem umwickelten Gummihammer oder Handballen) der Bilderschiene auf die Befestigungsclipsse beginnt man an einer Seite und arbeitet sich von dort aus zur anderen Seite vor. Um nachträglich Zubehör einführen zu können, sollte die Schiene nicht näher als 2 cm zu einer Wandecke montiert sein.



5. Jetzt können Sie die Seile mit Gleitern seitlich in den Laufkanal schieben und daran die verstellbaren Bilderhaken befestigen. Zum sauberen Abschluss sollten Sie Endkappen verwenden, um den offenen Laufkanal zu verdecken.

Demontage

Für die Demontage der Bilderschienen benutzen Sie am besten einen schmalen Schlitzschraubendreher, mit dem Sie die Schiene neben den Befestigungsclipsen aushebeln. Wir empfehlen an einer Seite anzufangen und sich von dort aus zur anderen Seite vorzuarbeiten.



Sie haben mehr Platz an der Wand?

Bei uns finden Sie Bilderschienen-Sets von 2 bis 100 Meter. (Sets bestehen aus Einzelschienen á 2 Meter Länge)

Wählen Sie das für Ihre Anforderungen passende Set:

	Montage	Schienenfarbe	Bilderhaken
Klassik Set:	Wand	Weiß oder Silber	Tragkraft 4 kg
Select Set:	Wand	Weiß oder Silber	Tragkraft 6 kg
Premium Set:	Wand	Silber	Tragkraft 15 kg
Decken Set:	Decke	Weiß	Tragkraft 4 kg