

Montageanleitung Bilderschiene

Als Abstandsmesser können Sie die Bilderschiene unter die Decke an die Wand halten.



Markieren Sie die erste Bohrstelle für die Dübellöcher nach ca. 10 cm und alle weiteren nach ca. 45 cm. Achten Sie hierbei darauf, dass der Abstand von Dübelloch zur Decke mind. 1,5 cm beträgt.



Anschließend bohren Sie mit einem 6mm Bohrer die Löcher für die Dübel. Drücken Sie zuerst die Dübel in die Wand und montieren Sie dann die Befestigungsclipse mit den Schrauben.



Sollten Sie mehrere Schienen nebeneinander montieren und einen Schienenverbinder benutzen, klicken Sie den Verbinder zuerst halb überstehend in die erste Schiene ein und befestigen diese an der Wand. Die zweite Schiene kann danach einfach bündig auf den überstehenden Verbinder angesetzt und eingeklickt werden.



Beim Einclipsen (mit einem unwickelten Gummihammer oder Handballen) der Bilderschiene auf die Befestigungsclipse beginnt man an einer Seite und arbeitet sich von dort aus zur anderen Seite vor. Um nachträglich Zubehör einführen zu können, sollte die Schiene nicht näher als 2 cm zu einer Wandecke montiert sein.



Jetzt können Sie die Seile mit den Gleitern seitlich in den Laufkanal schieben und daran die verstellbaren Bilderhaken befestigen. Zum sauberen Abschluss sollten Sie Endkappen verwenden, um den offenen Laufkanal zu verdecken.

Beachten Sie bei der Bildaufhängung die Gewichtsangaben der Haken und Seile. Bei der Verwendung von zwei oder mehr Haken und Seilen pro Bild verdoppelt sich nicht die Tragkraft. Nehmen Sie eine Zugprobe vor, bevor Sie die Bilder aufhängen.

Demontage

Für die Demontage der Bilderschienen benutzen Sie am besten einen schmalen Schlitzschraubendreher, mit dem Sie die Schiene neben den Befestigungsclipsen aushebeln. Wir empfehlen an einer Seite anzufangen und sich von dort aus zur anderen Seite vorzuarbeiten.

Bilderhaken - Klein
Tragkraft 2kg



Bilderhaken - Maxi
Tragkraft 6kg



Bilderhaken - Profil
Tragkraft 6kg



Bilderhaken

Wir führen verschiedene Bilderhaken mit einer Tragkraft von 3kg bis 12 kg. Beispielsweise den Bilderhaken "Klein", der besonders für leichte Keilrahmen geeignet ist, oder den Bilderhaken "Maxi" für schwerere Bilder. Das Modell Bilderhaken "Profil" eignet sich gut für Aluminiumrahmen.

Eck-Gleiter
Tragkraft 6kg



Rund-Gleiter
Tragkraft 8kg



Perlenseil-Schleife
Tragkraft 12kg



Seile mit Gleitern

Wählen Sie die für Sie passenden Seile mit Gleiter oder Schleife aus unserem Sortiment aus. Unsere Rundgleiter lassen sich leicht im Laufkanal verschieben. Premiumausführungen mit Mehrfach-Verpressung sowie Stahlseile haben eine besonders hohe Tragkraft.

Holzrahmen-Aufhänger



Keilrahmen-Aufhänger



Leichtschaumplatten-Aufhänger



Bilderrahmen und Keilrahmen aufhängen

Bei uns finden Sie praktische Sets, mit denen Sie Ihre Holzbilderrahmen oder Keilrahmen aufhängen können. Alle Sets sind auf unsere Bilderhaken abgestimmt und beinhalten die Aufhänger, sowie passende Schrauben oder Nägel.

100x100
Tragkraft
1 Blech - 5kg
2 Bleche - 8kg

100x200
Tragkraft
1 Blech - 10kg
2 Bleche - 18kg

Haftbleche selbstklebend

Die Sets enthalten je 2 mit Spiegelklebeband beschichtete Aufhängebleche. Zum direkten Anbringen auf Spiegel, Plexiglas und Alu-Dibond-Platten. Nach DIN EN 1036 auch für Feuchträume geeignet.



Do it Yourself



Erstellen Sie flexibel Seile in Sonderlängen. Wir führen 50 und 100 Meter Rollen. Mit unseren Schraubgleitern, Pressösen und einer Handpresszange können Sie die Seile auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Hang-it Klemmschiene



Für das Aufhängen von Papieren, Fotos, Postkarten, Plänen und Postern haben wir Klemmschienen im Sortiment. Bei häufigem Wechsel von Unterlagen ideal. Erhältlich in den Längen 50cm bis 200cm.

Bilderschienen schräg montieren



Bei einer Schrägmontage der Schienen empfehlen wir Ihnen Feststeller. Diese verhindern das Herabrutschen der Seile im Laufkanal. Pro Seil muss ein Feststeller verwendet werden.