



So finden Sie die richtige Schuhweite



Wir passen die Weite unserer Leisten
pro Schuhgröße um etwa 4 mm an.
Zur Bestimmung der Fußweite
immer den Umfang der Füße mesen.

Die Weite ist der **FUßUMFANG**
The width is the **FOOT CIRCUMFERENCE**

Mokassin Schuhe* Moccasin shoes*

	mm	inch
36	224	8,82
37	228	8,98
38	232	9,13
39	236	9,29
40	240	9,45
41	244	9,61
42	248	9,76
43	252	9,92
44	256	10,08
45	260	10,24
46	264	10,39
47	268	10,55

Weite "Extra Weit" Width: "Extra-Wide"

	mm	inch
36	238	9,4
37	242	9,5
38	246	9,7
39	250	9,8
40	254	10,0
41	258	10,2
42	262	10,3
43	266	10,5
44	270	10,6
45	274	10,8
46	278	10,9
47	282	11,1
48	286	11,3
49	290	11,4

Weite "Weit" Width: "wide"

	mm	inch
36	230	9,1
37	234	9,2
38	238	9,4
39	242	9,5
40	246	9,7
41	250	9,8
42	254	10,0
43	258	10,2
44	262	10,3
45	266	10,5
46	270	10,6
47	274	10,79
48	278	10,94
49	282	11,1

Find the right shoe width

We adjust the width of our lasts
by approximately 4 mm per shoe size.
Always measure the circumference
of the feet to determine foot width.



* z.B./e.g: Aponi, Scout, Dakota