

Bedienungsanleitung

Bluetooth-Ohrwärmer



Abbildung nur exemplarisch
Produktnummer: **EP18121** und **EP18122**

PACKUNGSGEHALT

Bevor Sie das Gerat benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstande in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehor	Bemerkung
1	Ohrwarmer	Akku integriert
1	Mikro-USB-Ladekabel	-
1	Anleitung	-

TECHNISCHE DATEN

Datenverbindung	Bluetooth 4.2+ EDR
Frequenzbereich	2.402 GHz - 2.480 GHz
Frequenzband	UHF-Frequenzband
Max. Sendeleistung	2,92 mW
Ubertragungsreichweite	10 m
Laufzeit	bis zu 7 h
Stand-by-Zeit	bis zu 60 h
Ladezeit	ca. 2,5 h

INBETRIEBNAHME

Schritt 1: Zum Einschalten drucken Sie den mittleren Knopf (Play/Pause) auf dem Bugel des Gerates bis eine blaue LED zu blinken beginnt und die Sprachmeldung "Power on" zu horen ist. Um die Ohrwarmer abzuschalten, halten Sie wieder den mittleren Knopf (Play/Pause) so lange gedruckt, bis die LED nicht mehr leuchtet und die Meldung "Power off" zu horen ist.

Schritt 2: Zur Verbindung mit einem Bluetooth-fahigen Gerat: Drucken Sie den Play/Pause-Knopf so lange, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt und die Meldung "Pairing" zu horen ist. Nun sind die Ohrwarmer sichtbar fur Bluetooth-Gerate und bereit zum Pairing.

Schritt 3: Schalten Sie nun Bluetooth auf Ihrem Gerat ein und suchen Sie nach "LEICKE" und verbinden Sie sich. Beim ersten Pairing blinkt die blaue LED, ansonsten erfolgt bei jeder Kopplung die Meldung "Paired". Einmal erfolgreich gepaired, erfolgen zukunftige Kopplungen bei eingeschaltetem Bluetooth

automatisch.

Schritt 4: Um Musik abzuspielen, nutzen Sie die den mittleren Knopf (Play/Pause), den oberen (Vorwärts) und den unteren (Zurück). Um die Lautstärke zu regeln halten Sie den oberen Knopf (lauter) oder den unteren Knopf (leiser) lange gedrückt.

Schritt 5: Bei einem eingehenden Anruf wird die Nummer angesagt. Um den Anruf anzunehmen oder dann zu beenden, drücken Sie den mittleren Knopf (Play/Pause).

GOOGLE ASSISTANT UND iOS SIRI

Das Gerät ist kompatibel mit dem Google Assistant und iOS Siri. Klicken Sie einfach doppelt auf die Play-Taste, um die Assistenten zu aktivieren.

AUFLADEN DES INTEGRIERTEN AKKUS

Laden Sie den Ohrwärmer mit dem mitgelieferten Mikro-USB-Kabel auf, indem Sie ihn an einen Laptop oder USB-Netzteil anschließen. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot. Bei vollständiger Ladung leuchtet die LED blau. Beträgt die Stromversorgung weniger als 20%, werden Sie mit der Aufforderung "Please charge!" darauf hingewiesen. Bei weniger als 15% Stromversorgung schaltet sich die Bluetooth-Verbindung automatisch aus.

SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Bitte benutzen Sie das Gerät nur, wie in der Anleitung beschrieben.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und nehmen Sie sie nur in trockener Umgebung in Betrieb. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. **Die Ohrwärmer können nicht gewaschen werden!**
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen, Staub und anderen schädigenden Umwelteinflüssen.
- Öffnen Sie nicht die Abdeckungen und berühren Sie keine innen liegenden Teile des Gerätes.

ENTSORGUNG

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegelgesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unser Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.



HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät EP18121 und EP18122 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG und der Erweiterung 2015/863 & 2017/2102 befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden:

www.leicke.com/de/products/EP18121

www.leicke.com/de/products/EP18122



KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

PRODUKTION & GROßHANDEL

LEICKE GmbH

Dohnanystr. 28

04103 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com

