

Bedienungsanleitung

Pure O2 UV-Desinfektions-Luftreiniger



Produktnummer: LE59027

PACKUNGSGEHALT


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	Luftreiniger	-
1	Bedienungsanleitung	-
1	Infrarot-Fernbedienung	

TECHNISCHE DATEN

Spannung	220 V
Leistung	40W
CADR	180 m ³ /h
Anionen-Konzentration	8 Mio
Desinfektionsbereich	60 – 80 m ²
Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit	Weniger als 85 %
Gewährleistung	2 Jahr
Filter	PP-Vorfilter+HEPA 13+Kohlefilter*Anionenfilter
Elektrischer Motor	Kupfer
Material	ABS
Maschine	330x200x515mm
Nettogewicht	4,2 kg
Gesamtgewicht	5,5 kg

Details



Anleitung für das Bedienfeldes des Luftreinigers

Taste	Funktion
ON/OFF	Ein-und Ausschalter Das Symbol blinkt nach dem Einstecken des Netzkabels.
Timer	Aktivieren des Einschlafmodus. Wählbar sind 1-12 Stunden.
Mode	So wechseln Sie den Arbeitsmodus: Auto-Sleep- Manual Auto-Modus: Die Lüftergeschwindigkeit variiert je nach Luftqualität. Schlafmodus: Das Licht des Bildschirms erlischt mit Ausnahme von "Sleep".
Speed	Geschwindigkeit regulieren 3 Stufen
Anion	Ein- und Abschalten der Anionfunktion
UV Sterilize	Ein- und Abschalten der UV Sterilisation

Anmerkungen:

Anzeige der Luftqualität

Das Licht blinkt nach dem Einschalten des Luftreinigers, was bedeutet, dass sich der Sensor erwärmt.

Grün: Gut

Orange: Normal

Rot: Schlecht


Zeitaufwand für einen Luftreinigungszyklus je nach Raumgröße.

Für Raum bis zum 20 m² - 15 Minuten

Für Raum bis zum 40 m² - 30 Minuten (optimal)

Für Raum bis zum 60 m² - 60 Minuten

Hinweise zum Betrieb der Infrarot-Fernbedienung




Signale können nur in einer Richtung empfangen werden.

Bitte zielen Sie bei der Verwendung auf den Bildschirm.

Der Luftreiniger berechnet die Filterstandzeit

entsprechend dem Betriebszustand. Die Anzeige leuchtet auf, wenn der Filter ausgewechselt werden muss.

Nachdem der alte Filter durch einen neuen ersetzt wurde, drücken Sie die Taste "Filter Reset" auf der Fernbedienung, um die Berechnung der Filterlebensdauer zurückzusetzen



FILTER INSTALLIEREN

Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie den Filter installieren.

1. Entfernen Sie die Frontblende.
2. Nehmen Sie den Filter aus dem Verpackungsbeutel heraus.
3. Frontblende wieder einsetzen.

PFLEGEHINWEISE

Der Filter ist nicht waschbar.

Die Lebensdauer hängt von den Betriebsstunden, der Luftqualität und dem Standort des Luftreinigers ab. Normalerweise sollte der Filter alle 8-12 Monate gewechselt werden.

Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder Haartrockner (kalte Luft) 1 bis 2 Monate nach Gebrauch. Nach der Reinigung, den Filter ca. 3 Stunden lang in der Sonne trocknen lassen, um die beste Reinigungswirkung zu erhalten.

SICHERHEITSHINWEISE

Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie das Netzkabel heraus, bevor Sie den Filter austauschen und reinigen möchten.

Reinigen Sie den Filter nicht mit chemischen Lösungs- oder starken Reinigungsmitteln.

Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie das Netzkabel heraus, bevor Sie den Luftreiniger bewegen.

Halten Sie den Einlass 20 cm oder mehr von der Wand oder anderen Gegenständen entfernt.

Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig. Wenn die Oberfläche beschädigt ist, stellen Sie den Gebrauch ein und kontaktieren Sie uns.

Stecken Sie den Stecker nur in Steckdosen mit einer dafür vorgesehenen Wechselspannung.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn der Luftreiniger ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Hitze abgibt.

Finger oder Fremdkörper nicht in den Ein- oder Auslass stecken.

Keine schweren Gegenstände auf dem Luftreiniger stellen.

Schützen Sie den Luftreiniger vor Staub, Feuchtigkeit und Nässe, Wärmequellen und direktem Sonnenlicht.

FEHLERBEHEBUNG

Ausgabe	Überprüfen
Gerät lässt sich nicht einschalten	Prüfen Sie, ob das Netzkabel mit der Steckdose verbunden ist.
Die Luftqualitätsanzeige ist immer rot	Der Sensor kann durch Wasserdampf, Dämpfe und Sprays beeinflusst werden. Testen Sie den Luftreiniger in einer anderen sauberen Umgebung.
Geruchsbildung	Prüfen Sie, ob der Filter nicht mehr funktioniert oder ob es absorbierte Schadstoffe gibt, die Gerüche abgeben. Reinigen Sie den Filter gemäß der Pflegehinweise.
Ungewöhnliche Töne	Stellen Sie sicher, dass die Verpackung komplett entfernt worden ist. Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in der Nähe des Einlasses befinden.
Laute Geräusche	Prüfen Sie, ob der Filter nicht mehr wirksam ist. Reinigen Sie den Filter gemäß der Pflegehinweise.

ENTSORGUNG

Dieses Gerät enthält Materialien, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem zuständigen Entsorgungspartner über die regional gültigen Bestimmungen. Schonen Sie die Umwelt durch Teilnahme an Recyclingprogrammen!



HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät LE59027 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG und der Erweiterung 2015/863 & 2017/2102 befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden, z.B. unter: www.leicke.com/de/products/LE59027



KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

LEICKE GmbH
Dohnanystr. 28
04103 Leipzig
Deutschland

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com