

ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE AL MONTAGGIO, LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO RIPORTATO NELLE ISTRUZIONI PER L'USO. N.B.: le figure presenti nelle istruzioni di montaggio, sono solamente rappresentazioni grafiche del prodotto. Il design reale del prodotto potrebbe differire leggermente. Non iniziare il montaggio prima di aver letto e inteso tutte le istruzioni e le avvertenze riportate nelle presenti istruzioni di montaggio. In caso di dubbi o domande, si prega di contattare il fornitore. Questo prodotto può essere installato e utilizzato UNICAMENTE come descritto nelle istruzioni d'uso. Un'installazione impropria del prodotto potrebbe causare danni o gravi lesioni. Questo articolo deve essere montato / installato solamente da personale tecnico qualificato. Assicurarsi che la superficie di montaggio sia in grado di sostenere il peso totale del presente prodotto, inclusi tutti i suoi componenti aggiuntivi. Utilizzare sempre degli appositi dispositivi tecnici o avvalersi dell'aiuto di una seconda persona quando si necessita di sollevare o di orientare la costruzione o i componenti ausiliari. Prima di iniziare e durante il montaggio, assicurarsi che né lei né altre persone possano essere ferite e che nessun oggetto possa venire danneggiato. In caso di dubbi, rivolgersi ad un professionista per un consulto. Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per uso interno. L'utilizzo di questo prodotto in ambienti esterni potrebbe causare danni al prodotto e lesioni alle persone. Serrare accuratamente le viti senza però superare il momento torcente/spanare le stesse. Serrare troppo le viti potrebbe causare danni alla costruzione e ridurre la durata di vita utile.

A causa della grande varietà di televisori presenti sul mercato, non ci è possibile adeguare con esattezza il nostro materiale di montaggio per tutti i modelli di televisori presenti. Proprio per questo motivo potrebbe succedere che le viti da noi fornite, anche se numerose e varie, potrebbero non essere adatte al suo schermo/televisore. Confidiamo nella sua comprensione che, vista la grande varietà di schermi e di produttori presenti attualmente sul mercato, non possiamo prevedere tutte le opzioni.


⚠ Poiché le caratteristiche possono variare da parete a parete, fino ad arrivare a costruzioni speciali, abbiamo assemblato la fornitura del materiale di montaggio concentrando esclusivamente su pareti massicce. Pertanto, utilizzare solo il nostro materiale di montaggio fornito per la parete in cemento armato.

In caso di un montaggio su travi di legno a parete, assicurarsi che le viti di fissaggio siano state posizionate esattamente al centro della trave. Si raccomanda fortemente l'uso di un localizzatore di travi. In corrispondenza di pareti con requisiti speciali, consigliamo di richiedere una consulenza dedicata e di procurarsi quindi il materiale di montaggio specifico necessario.

1




VESA



A

75 mm
100 mm
200 mm



B

75 mm
100 mm
200 mm



75x75
100x100
200x100
200x200

DE

Bitte überprüfen Sie VOR der Montage den VESA Lochabstand zwischen den Befestigungslöchern an Ihrem Bildschirm!

VESA - Lochabstände = Abstände zwischen den Montagelöchern auf der Bildschirmrückseite.

EN

Please check BEFORE installation distance between VESA mounting holes on your display!

VESA - Hole distance = Distances between the mounting holes on the screen back.

FR

Veuillez vérifier l'espacement des trous VESA avant le montage entre les trous de montage de votre écran!

Distances des trous VESA = les distances entre les trous de montage à l'arrière de votre écran.

ES

Por favor, compruebe la distancia de los orificios VESA entre los orificios de montaje en su pantalla antes del montaje!

Distancia de los fori VESA = Distancia tra i fori di montaggio sul retro dello schermo.

IT

Prima del montaggio, controllare la distanza tra i fori di montaggio VESA sullo schermo!

Distancias entre agujeros VESA = Distancia entre los orificios de montaje en la parte posterior de la pantalla

2

B

$\varnothing 4,5\text{mm}$


1

✓ X X



2

W-A x3
W-B x3
W-C x3

W-C W-A



DE Oberseite
EN Top
FR Toupie
ES Cima
IT Vetta



! **DE** Benutzen Sie die für Ihren Bildschirm passenden Schrauben und Abstandshalter.
EN Use the matching screws and spacers for your display.
FR Utilisez les vis et les entretoises appropriées pour votre écran.
ES Use los tornillos y espaciadores apropiados para su pantalla.
IT Utilizzare le viti e i distanziali appropriati per lo schermo.

