



# Bedienhinweis / Pflegehinweis

## Kaffeekanne, Teekanne

### BGK-GK1, BGK-GK2

Sehr geehrter Kunde:in,

vielen Dank für Ihre Bestellung.

Bitte beachten Sie folgende Bedien-/ Pflegehinweise für die erworbene Kaffeekanne.

- Lesen Sie diese Hinweise bevor Sie die Kaffeekanne benutzen.
- Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Kaffeekanne niemals ohne Aufsicht ist, wenn sich Kinder in der Nähe befinden. **BEACHTEN:** Die Kaffeekanne ist für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet! **VERLETZUNGSGEFAHR!** Die Kaffeekanne darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0-15 Jahren benutzt werden. Die Kaffeekanne darf von Kindern ab 16 Jahren und darüber unter Aufsicht benutzt werden.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickungsgefahr!
- Seien Sie während der Verwendung der Kaffeekanne stets aufmerksam. Prüfen Sie die Kaffeekanne in regelmäßigen Abständen auf evtl. Beschädigungen. Bei vorhandenen Beschädigungen darf diese nicht weiterverwendet werden.
- Reinigen Sie die Kaffeekanne vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Verwendung wie folgt gründlich.
- Die Kaffeekanne ist mit einem milden Reinigungsmittel per Handwäsche zu reinigen. Eine Reinigung in der Spülmaschine empfehlen wir nicht. Spülen Sie die Kanne nach der Reinigung mit klarem Wasser ab und trocknen Sie diese nach der Reinigung gründlich ab.
- Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung der Kaffeekanne haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch Fragen offen geblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG  
Klaus Helmer  
Gewerbering 11  
26901 Rastdorf  
Deutschland

Tel.: 05956 989260  
Mail: [info@beeketal.de](mailto:info@beeketal.de)  
[www.beeketal.de](http://www.beeketal.de)