



Bedienhinweis / Pflegehinweis Rupffinger für Geflügelrupfmaschine, BRF-Serie

Sehr geehrter Kunde:in,

vielen Dank für Ihre Bestellung.

Bitte beachten Sie folgende Bedien-/ Pflegehinweise für den erworbenen Artikel.

- Lesen Sie diese Hinweise bevor Sie die Rupffinger benutzen.
- Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf.
- **BEACHTEN:** Die Rupffinger sind für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet! **VERLETZUNGSGEFAHR!** Die Rupffinger dürfen nicht von Kindern im Alter zwischen 0-15 Jahren benutzt werden. Die Rupffinger dürfen von Kindern ab 16 Jahren und darüber unter Aufsicht benutzt werden.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickungsgefahr!
- Die Rupffinger sind für die Beeketal Rupfmaschinen geeignet. Vergleichen Sie den benötigten Durchmesser. Die Rupffinger werden von außen durch die Löcher in der Trommel montiert, sodass der Kopf äußerlich sichtbar ist und die Rupffinger im inneren der Trommel vorhanden sind.
- Die Rupffinger sind mit warmem Wasser per Handwäsche zu reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Die Rupffinger sind nicht Spülmaschinen geeignet. Trocknen Sie die Rupffinger nach der Reinigung gründlich ab.
- Benetzen Sie die Rupffinger nach der Reinigung mit etwas Speiseöl.
- Die Rupffinger sind trocken zu lagern.
- Sollten die Rupffinger über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden, benetzen Sie diese in regelmäßigen Abständen mit etwas Speiseöl um die Lebensdauer zu verlängern.
- Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung der Rupffinger haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch Fragen offen geblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG
Klaus Helmer
Gewerbering 11
26901 Rastdorf
Deutschland

Tel.: 05956 989260
Mail: info@beeketal.de
www.beeketal.de