



Bedienhinweis / Pflegehinweis Fleischwolscheiben

Sehr geehrter Kunde:in,

vielen Dank für Ihre Bestellung.

Bitte beachten Sie folgende Bedien-/ Pflegehinweise für den erworbenen Artikel.

- Lesen Sie diese Hinweise bevor Sie die Fleischwolscheibe benutzen.
- Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf.
- **BEACHTEN:** Die Fleischwolscheibe ist für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet! **VERLETZUNGSGEFAHR!** Die Fleischwolscheibe darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0-15 Jahren benutzt werden. Die Fleischwolscheibe darf von Kindern ab 16 Jahren und darüber unter Aufsicht benutzt werden.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickenungsgefahr!
- Benetzen Sie die Fleischwolscheibe vor der Inbetriebnahme mit etwas handelsüblichem Speiseöl.
- Die Fleischwolscheibe ist wahlweise mit oder ohne Nabe erhältlich. Bei den Fleischwolscheiben mit Nabe muss die Scheibe entsprechend montiert werden, sodass die Nabe nach vorne in Richtung des Auslasses vom Schneckengehäuse schaut.
- Fassen Sie die Fleischwolscheibe nur seitlich oder an der Nabe an. **VERLETZUNGSGEFAHR!**
- Reinigen Sie die Fleischwolscheibe vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Verwendung wie folgt gründlich.
- Die Fleischwolscheibe ist mit einem milden Reinigungsmittel per Handwäsche zu reinigen. Eine Reinigung in der Spülmaschine empfehlen wir nicht. Trocknen Sie die Fleischwolscheibe nach der Reinigung gründlich ab.
- Die Fleischwolscheibe ist trocken zu lagern.
- Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung der Fleischwolscheibe haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch Fragen offengeblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG
Klaus Helmer
Gewerbering 11
26901 Rastdorf
Deutschland

Tel.: 05956 989260
Mail: info@beeketal.de
www.beeketal.de