

Bedienungsanleitung



Beeketal Milchkanne BMK-Serie



Qualität – Leistung – Leidenschaft
www.beeketal.de



Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Beeketal Qualitätsprodukt entschieden haben.

Vor der Auslieferung an Sie wurden alle Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte trotz dieser Qualitätskontrolle etwas nicht in Ordnung sein, wenden Sie sich bitte an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Wir haben für Sie diese Anleitung zusammengestellt um Sie mit der Handhabung des Gerätes vertraut zu machen.

Beachten Sie dabei vor allem die Sicherheitsvorschriften. Das Nichtbeachten von Sicherheitsvorschriften kann zu einer Beschädigung an dem Gerät, zu ernsten oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

Damit die Beeketal Milchkannen auch über lange Jahre ihre Dienste in Ihrem Sinne verrichten können und Sie viel Freude mit dem Produkt haben, wurde diese Bedienungsanleitung geschrieben. Sollten hier trotz einer sorgfältigen Erstellung Fehler vorhanden sein, würden wir uns freuen, wenn Sie uns darüber kurz informieren würden. So haben wir die Möglichkeit uns, die Beschreibung und unsere Produkte immer wieder zu verbessern.

Getreu unserem Motto: **Qualität-Leistung-Leidenschaft**

Wir wünschen Ihnen und Ihren Gästen viele schmackhafte Momente.

Ihr Beeketal TEAM!

Inhaltsverzeichnis

1. Technische Daten.....	3
2. Sicherheitshinweise.....	4
3. Anforderungen an den Benutzer!.....	4
4. Vor der Benutzung.....	5
5. Inbetriebnahme.....	5
6. Reinigung und Wartung.....	6
6.1 Reinigung.....	6
6.2 Wartung.....	6
7. Konformitätserklärung.....	7
8. ENTSORGUNGSHINWEIS!.....	8

1. Technische Daten

Modell:	Gesamtvolumen:
BMK-8	8 Liter
BMK-10	10 Liter
BMK-15	15 Liter
BMK-20	20 Liter
BMK-30	30 Liter
BMK-40	40 Liter
BMK-50	50 Liter
BMK-60	60 Liter

2. Sicherheitshinweise



ACHTUNG!

Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Gerätes. Die Anleitung muss immer in der Nähe des Gerätes aufbewahrt werden. Jeder Bediener muss sich vor der Benutzung mit dieser Anleitung und den Sicherheitsvorschriften vertraut machen und sämtliche Sicherheitshinweise verstanden haben. Sollte Ihnen etwas unklar sein, setzen Sie die Milchkanne nicht ein, sondern fragen Sie Ihren Verkäufer, oder wenden Sie sich an die Adresse am Ende dieser Anleitung. Wenn Sie die Milchkanne an eine andere Person weitergeben oder verkaufen, geben Sie diese Anleitung mit.

1. Lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Benutzung
2. Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf
3. Lassen Sie die Milchkanne niemals unbeaufsichtigt
4. Stellen Sie sicher, dass die Milchkanne niemals ohne Aufsicht ist, wenn sich Kinder in der Nähe befinden **BEACHTEN:** Die Milchkanne ist für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet!
5. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickungsgefahr!
6. Sorgen Sie immer für einen sicheren geraden Stand des Gerätes.
7. Nutzen Sie das Gerät ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck. Ein zweckentfremdeter Einsatz kann zu einer Beschädigung an dem Gerät führen. Die Milchkanne ist ausschließlich für die Aufbewahrung und den Transport von Lebensmitteln / Flüssigkeiten ausgelegt.
8. Achten Sie stets darauf, dass der Deckel richtig verschlossen ist.
9. Alle Arbeiten, die nicht in dieser Beschreibung aufgenommen sind, dürfen ausschließlich durch fachkundiges Personal durchgeführt werden und nicht durch den Benutzer.
10. Nicht für heiße Flüssigkeiten / Lebensmittel wie z.B. Fritteusenfett/Öl etc. geeignet!
11. Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung der Milchkanne haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch Fragen offen geblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

BENUTZEN SIE DIE Milchkanne NUR, NACHDEM SIE DIE ANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN. WENN SIE NOCH FRAGEN ZUR BEDIENUNG DER Milchkanne HABEN, WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER ODER AN DIE ADRESSE AM ENDE DIESER ANLEITUNG!

3. Anforderungen an den Benutzer!

Bei Beschädigungen an dem Gerät hat der Benutzer diese sofort außer Betrieb zu nehmen. In diesem Fall setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Händler oder einem autorisierten Kundendienst in Verbindung und melden Sie diesem die Beschädigungen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 15 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 16 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 16 Jahre fernzuhalten. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

4. Vor der Benutzung

Nachdem Sie die Milchkanne ausgepackt haben ist diese an einem sicherem Ort aufzustellen.

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von der Milchkanne und entfernen auch evtl. vorhandene Schutzfolien.

Prüfen Sie das Gerät genau auf evtl. vorhandene Beschädigungen. Setzen Sie die Milchkanne nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen feststellen sollten. Informieren Sie umgehend Ihren Fachhändler oder wenden Sie sich an die weiter unten in dieser Anleitung angegebene Adresse.

Der Aufstellungsort muss eine geeignete Stabilität aufweisen, darf nicht wackeln und nicht uneben sein. Sorgen Sie für ausreichend Platz im Arbeitsbereich.

Die Aufstellung sollte ausschließlich durch autorisiertes Personal durchgeführt werden. Die Aufstellung muss in allen belangen den jeweiligen lokalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Bei nicht Beachtung dieser Hinweise, ist der Hersteller nicht haftbar zu machen. Für die Aufstellung und die Einhaltung aller Bestimmungen ist der Inhaber verantwortlich.

Vor jeder Benutzung:

Reinigen Sie die Milchkanne. Beachten Sie dazu das Thema Reinigung und Wartung in dieser Anleitung!

Als gewerblicher Anbieter sind Sie verpflichtet die Hygiene Ihrer Arbeitsgeräte genauestens einzuhalten. Schlecht gereinigte Geräte können Keime bilden, die Ihre Lebensmittel kontaminieren und Ihre Kunden krank machen können. Sie sind in diesem Fall für solche Schäden haftbar zu machen. Tun Sie sich und Ihren Kunden einen Gefallen und halten Sie Ihren Arbeitsplatz und Ihre Arbeitsgeräte stets sauber und in einem einwandfreiem Zustand. Ihre Kunden vertrauen Ihnen.

Prüfen Sie, dass nur original Teile am Gerät verbaut sind und nutzen Sie keine Ersatzteile die nicht vom Hersteller zugelassen sind, um Gefahren wie mechanische Beschädigungen und Verletzungen vorzubeugen.

Prüfen Sie das Gerät auf evtl. Beschädigungen und Risse, z.B. auch am Gehäuse. Setzen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht ein, sondern bringen es zu einem autorisiertem Fachhändler.

5. Inbetriebnahme

Die Milchkanne muss auf auf einem waagerechten, wackelfreien und standfesten, stabilen Untergrund platziert werden. **(Beachten Sie die Hinweise im Vorangegangenen Kapitel zwingend)**

HINWEIS:

Die Milchkannen sind nicht für heißes Fett / Öl geeignet. Dieses kann zu einer Beschädigung führen.

Hinweis:

Wenn mit den Milchkannen warme Flüssigkeiten transportiert werden, ist hierbei folgendes zu beachten.

Die Milchkannen haben keine zusätzliche Öffnung oder Ablass. Wenn die warme Flüssigkeit in der Milchkanne abkühlt bildet sich ein Vakuum. Hierbei saugt sich der Deckel sehr fest an die Milchkanne, dieser kann dann nicht mehr entnommen werden.

Somit achten Sie stets darauf, dass die Flüssigkeiten in der Milchkanne nicht abkühlen um eine Beschädigung zu vermeiden.

Öffnen Sie den Deckel der Milchkanne und geben Sie die entsprechenden Lebensmittel in den Milchkanne.

Überfüllen Sie diese nicht. Lassen Sie immer etwas Platz zum Rand, so das die Milchkanne nicht überlaufen kann.

Setzen Sie den Deckel auf die Milchkanne.

Befestigen Sie den Deckel anschließend mit den seitlichen Spannverschlüssen.

Prüfen Sie den Inhalt gelegentlich.

6. Reinigung und Wartung

6.1 Reinigung

Die Milchkanne ist leicht zu reinigen. Beachten Sie dazu bitte die hier angegebenen Reinigungshinweise.

Die Reinigung hat zwingend nach jeder Benutzung zu erfolgen.

Wenn Sie die Arbeit beendet haben können Sie mit der Reinigung beginnen.

Reinigen Sie das Gehäuse und den Innenraum ausschließlich mit einem feuchten Reinigungstuch.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Scheuermittel.

Die Milchkanne, sowie die Anbauteile sind mit warmen Seifenwasser oder einem mildem Reinigungsmittel zu reinigen.

Reinigen Sie ebenfalls den Deckel und die Deckeldichtung nach jeder Benutzung gründlich.

Trocknen Sie die Milchkanne, Deckel, Anbauteile und den Innenraum nach der Reinigung gut ab.

Die Reinigung ist jetzt abgeschlossen.

6.2 Wartung

Das Gerät bedarf keiner besonderen Wartung.

Bei Beschädigungen am Gerät wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

7. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG
Gewerbering 11
26901 Rastdorf
Deutschland

Das die Milchkanne BMK-8, BMK-10, BMK-15, BMK-20, BMK-30, BMK-40, BMK-50, BMK-60 in ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG Richtlinie entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

A handwritten signature in dark ink, reading "Klaus Helmer".

01.11.2024
Klaus Helmer
Unterschrift (Inhaber)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem erworbenem Produkt.

Beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung genau und Sie werden auch in Zukunft viel Freude an Ihrem Beeketal Produkt haben.

Sie möchten mehr über Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG und unsere Produkte erfahren?

Schauen Sie doch bei uns im Internet unter www.beeketal.de vorbei oder fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Beeketal Produkten. Dieser wird Sie gerne ausführlich beraten.

Sollte es Probleme mit dieser Lieferung geben so wenden Sie sich bitte an:
info@beeketal.de

Ebenfalls können Sie sich auch an Ihren Fachhändler wenden, dieser hilft Ihnen gerne weiter!

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG, Gewerbering 11, 26901 Rastdorf

8. ENTSORGUNGSHINWEIS!

Dieser Artikel darf nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden. Bitte geben Sie dieses Gerät nur in den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektrogeräte ab. Diese führt das Gerät einer fachgerechten Entsorgung (Recycling) zu. Durch die fachgerechte Entsorgung ist gewährleistet, dass Ressourcen geschont und potentielle Gefahren für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Informationen über die vorhandenen Sammelstellen, erhalten Sie bei den örtlich zuständigen Stellen von Stadt- oder Gemeinde, sowie Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen.

