

Bedienungsanleitung



Beeketal Servierwagen BSW-Serie





Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Beeketal Qualitätsprodukt entschieden haben.

Vor der Auslieferung an Sie wurden alle Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte trotz dieser Qualitätskontrolle etwas nicht in Ordnung sein, wenden Sie sich bitte an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Wir haben für Sie diese Anleitung zusammengestellt um Sie mit der Handhabung des Gerätes vertraut zu machen.

Beachten Sie dabei vor allem die Sicherheitsvorschriften. Das Nichtbeachten von Sicherheitsvorschriften kann zu einer Beschädigung an dem Gerät, zu ernsten oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

Damit der Beeketal Servierwagen auch über lange Jahre seine Dienste in Ihrem Sinne verrichten kann und Sie viel Freude mit dem Produkt haben, wurde diese Bedienungsanleitung geschrieben. Sollten hier trotz einer sorgfältigen Erstellung Fehler vorhanden sein, würden wir uns freuen, wenn Sie uns darüber kurz informieren würden. So haben wir die Möglichkeit uns, die Beschreibung und unsere Produkte immer wieder zu verbessern.

Getreu unserem Motto: **Qualität-Leistung-Leidenschaft**

Wir wünschen Ihnen und Ihren Gästen viele schmackhafte Momente.

Ihr Beeketal TEAM!

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise!.....	3
1.1 Datenblatt.....	3
1.2. Anforderungen an den Benutzer!.....	4
2. Vor der Benutzung.....	4
3. Inbetriebnahme.....	4
3.1. Montage.....	5
4. Reinigung und Wartung.....	6
4.1 Reinigung.....	6
4.2 Wartung.....	6
5. Konformitätserklärung.....	7
6. ENTSORGUNGSHINWEIS!.....	8

1. Sicherheitshinweise!



ACHTUNG!

Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil vom Servierwagen. Die Anleitung muss immer in der Nähe des Gerätes aufbewahrt werden. Jeder Bediener muss sich vor der Benutzung mit dieser Anleitung und den Sicherheitsvorschriften vertraut machen und sämtliche Sicherheitshinweise verstanden haben. Sollte Ihnen etwas unklar sein, setzen Sie den Servierwagen nicht ein, sondern fragen Sie Ihren Verkäufer, oder wenden Sie sich an die Adresse am Ende dieser Anleitung. Wenn Sie den Servierwagen an eine andere Person weitergeben oder verkaufen, geben Sie diese Anleitung mit. Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Gerätes.

1. Lesen Sie die gesamte Anleitung bevor Sie den Servierwagen benutzen.
2. Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf
3. Stellen Sie sicher, das der Servierwagen niemals ohne Aufsicht ist, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
4. **BEACHTEN:** Der Servierwagen ist für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet!
5. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickungsgefahr!
6. Verwenden Sie den Servierwagen ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und erledigen Sie damit keine anderen Aufgaben.
7. Mit dem Servierwagen können Gegenstände transportiert werden.
8. Beachten Sie das max. zulässige Gesamtgewicht und überschreiten Sie dieses nicht. Dies könnte zu einer Beschädigung führen.
9. Seien Sie bei der Bedienung stets aufmerksam.
10. Der Servierwagen ist für einen ebenen Untergrund ausgelegt.
11. Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung des Servierwagens haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch Fragen offen geblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

BENUTZEN SIE DEN Servierwagen NUR, NACHDEM SIE DIE ANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN. WENN SIE NOCH FRAGEN ZUR BEDIENUNG DES Servierwagens HABEN, WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER ODER AN DIE ADRESSE AM ENDE DIESER ANLEITUNG!

1.1 Datenblatt

Modell:	Ausstattung:	Belastbarkeit:	Ausführung Gestell:
BSW-2	2 Böden	Max. 320 kg	Rundrohrgestell
BSW-3	3 Böden	Max. 480 kg	Rundrohrgestell
BSW-4	4 Böden	Max. 300 kg	Rundrohrgestell
BSW-5	5 Böden	Max. 280 kg	Rundrohrgestell
BHW-5	5 Behälter	-	Rundrohrgestell
BSW-2a	2 Böden	Max. 320 kg	4-Kantrohrgestell
BSW-3a	3 Böden	Max. 480 kg	4-Kantrohrgestell
BSW-4a	4 Böden	Max. 300 kg	4-Kantrohrgestell
BSW-5a	5 Böden	Max. 320 kg	4-Kantrohrgestell



1.2. Anforderungen an den Benutzer!

Bei Beschädigungen an dem Gerät hat der Benutzer diese sofort außer Betrieb zu nehmen. In diesem Fall setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Händler oder einem autorisierten Kundendienst in Verbindung und melden Sie diesem die Beschädigungen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 15 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 16 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 16 Jahre fernzuhalten. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

2. Vor der Benutzung

Nachdem Sie den Servierwagen ausgepackt haben ist dieser an einem sicherem Ort aufzustellen.

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät und entfernen auch evtl. vorhandene Schutzfolien.

Prüfen Sie den Servierwagen genau auf evtl. vorhandene Beschädigungen. Wenn Sie Beschädigungen feststellen sollten. Informieren Sie umgehend Ihren Fachhändler oder wenden Sie sich an die weiter unten in dieser Anleitung angegebene Adresse.

Der Aufstellungsort muss eine geeignete Stabilität aufweisen und darf nicht wackeln. Die Oberfläche muss eben sein.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise, ist der Hersteller nicht haftbar zu machen. Für die Aufstellung und die Einhaltung aller Bestimmungen ist der Inhaber verantwortlich.

Vor jeder Benutzung:

Reinigen Sie den Servierwagen beachten Sie dazu das Thema Reinigung und Wartung in dieser Anleitung!

Prüfen Sie, dass nur Original Teile am Gerät verbaut sind und nutzen Sie keine Ersatzteile die nicht vom Hersteller zugelassen sind, um einer Beschädigungen und Verletzungen vorzubeugen.

Prüfen Sie das Gerät auf evtl. Beschädigungen und Risse, z.B. auch am Gehäuse. Setzen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht ein, sondern bringen es zu einem autorisiertem Fachhändler.

3. Inbetriebnahme


Der Servierwagen muss auf auf einem waagerechten, wackelfreien und standfesten, stabilen Untergrund platziert werden. **(Beachten Sie unbedingt die Hinweise im Vorangegangenen Kapitel)**

Beachten Sie die max. Belastbarkeit vom Servierwagen. Überschreiten Sie diese in keinem Fall um eine Beschädigung zu vermeiden. Achten Sie darauf das die Last der Gegenstände gleichmäßig auf dem Servierwagen verteilt wurde.

Seien Sie bei der Verwendung des Servierwagens stets aufmerksam und haben Sie die Gegenstände stets im Blick um ein evtl. herabfallen zu vermeiden.

Sobald der Servierwagen platziert wurde, betätigen Sie die Feststellbremse um ein wegrollen zu verhindern.

3.1. Montage



Montieren Sie den Servierwagen auf einem ebenen, sauberen Untergrund um Kratzer bei der Montage zu vermeiden.

Entfernen Sie die vorhandene Schutzfolie am Servierwagen.

Montieren Sie die Transportflächen am Gestell, mittels der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben.

Ziehen Sie diese erst richtig fest, sobald alle Transportflächen im Gestell montiert wurden. Achten Sie hierbei auf einen festen Sitz.

Anschließend montieren Sie die Räder am Servierwagen. Die Schutzkappe wird über den Rädern am Gestell montiert.

Stellen Sie den Servierwagen auf einen ebenen und flachen Boden, so dass die vier Räder auf einer Ebene stehen. Sie können durch die Schrauben die Höhe der Räder selbst justieren, anschließend schrauben Sie die Schrauben fest.

Achten Sie darauf, dass der Servierwagen einen sicheren Stand aufweist und nicht kippelt.



4. Reinigung und Wartung

Der Servierwagen ist leicht zu reinigen, Beachten Sie dazu bitte die hier angegebenen Reinigungshinweise.

4.1 Reinigung

Der Servierwagen ist bei Bedarf per Handwäsche zu reinigen.

Reinigen Sie den Servierwagen mit warmem Seifenwasser oder einem milden Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine scharfkantigen, spitzen Gegenstände für die Reinigung. Diese können den Servierwagen in der Oberfläche beschädigen.

Trocknen Sie den Servierwagen nach jeder Reinigung umgehend gründlich ab.

Der Servierwagen ist an einem trockenen Ort zu lagern.

Die Reinigung ist jetzt abgeschlossen.

4.2 Wartung

Der Servierwagen bedarf keiner besonderen Wartung.

Bei Beschädigungen am Artikel wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

5. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG
Gewerbering 11
26901 Rastdorf
Deutschland

Das der Servierwagen BSW-2, BSW-3, BSW-4, BSW-5, BHW-5, BSW-2a, BSW-3a, BSW-4a, BSW-5a in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

A handwritten signature in dark ink, reading "Klaus Helmer".

01.11.2024
Klaus Helmer
Unterschrift (Inhaber)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem erworbenem Produkt.

Beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung genau und Sie werden auch in Zukunft viel Freude an Ihrem Beeketal Produkt haben.

Sie möchten mehr über Beeketal Lebensmitteltechnik und unsere Produkte erfahren?

Schauen Sie doch bei uns im Internet unter www.beeketal.de vorbei oder fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Beeketal Produkten. Dieser wird Sie gerne ausführlich beraten.

Sollte es Probleme mit dieser Lieferung geben so wenden Sie sich bitte an:
info@beeketal.de

Ebenfalls können Sie sich auch an Ihren Fachhändler wenden, dieser hilft Ihnen gerne weiter!

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG, Gewerbering 11, 26901 Rastdorf

6. ENTSORGUNGSHINWEIS!

Dieser Artikel darf nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden. Bitte geben Sie dieses Gerät nur in den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektrogeräte ab. Diese führt das Gerät einer fachgerechten Entsorgung (Recycling) zu. Durch die fachgerechte Entsorgung ist gewährleistet, dass Ressourcen geschont und potentielle Gefahren für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Informationen über die vorhandenen Sammelstellen, erhalten Sie bei den örtlich zuständigen Stellen von Stadt- oder Gemeinde, sowie Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen.

