

Bedienungsanleitung



Beeketal Spülschrank GSB-Serie



Qualität – Leistung – Leidenschaft
www.beeketal.de



Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Beeketal Qualitätsprodukt entschieden haben.

Vor der Auslieferung an Sie wurden alle Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte trotz dieser Qualitätskontrolle etwas nicht in Ordnung sein, wenden Sie sich bitte an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Wir haben für Sie diese Anleitung zusammengestellt um Sie mit der Handhabung des Gerätes vertraut zu machen.

Beachten Sie dabei vor allem die Sicherheitsvorschriften. Das Nichtbeachten von Sicherheitsvorschriften kann zu einer Beschädigung an dem Gerät, zu ernsten oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

Damit der Beeketal Spülschrank auch über lange Jahre seine Dienste in Ihrem Sinne verrichten kann und Sie viel Freude mit dem Produkt haben, wurde diese Bedienungsanleitung geschrieben. Sollten hier trotz einer sorgfältigen Erstellung Fehler vorhanden sein, würden wir uns freuen, wenn Sie uns darüber kurz informieren würden. So haben wir die Möglichkeit uns, die Beschreibung und unsere Produkte immer wieder zu verbessern.

Getreu unserem Motto: **Qualität-Leistung-Leidenschaft**

Wir wünschen Ihnen und Ihren Gästen viele schmackhafte Momente.

Ihr Beeketal TEAM!

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise!.....	3
1.1 Datenblatt.....	3
1.2. Anforderungen an den Benutzer!.....	4
2. Vor der Benutzung.....	4
3. Inbetriebnahme.....	4
3.1 Montage.....	5
4. Reinigung und Wartung.....	10
4.1 Reinigung.....	10
4.2 Wartung.....	10
5. Konformitätserklärung.....	11
6. ENTSORGUNGSHINWEIS!.....	12

1. Sicherheitshinweise!



ACHTUNG!

Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil vom Spülschrank. Die Anleitung muss immer in der Nähe des Gerätes aufbewahrt werden. Jeder Bediener muss sich vor der Benutzung mit dieser Anleitung und den Sicherheitsvorschriften vertraut machen und sämtliche Sicherheitshinweise verstanden haben.

Sollte Ihnen etwas unklar sein, setzen Sie den Spülschrank nicht ein, sondern fragen Sie Ihren Verkäufer, oder wenden Sie sich an die Adresse am Ende dieser Anleitung. Wenn Sie den Spülschrank an eine andere Person weitergeben oder verkaufen, geben Sie diese Anleitung mit. Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Gerätes.

1. Lesen Sie die gesamte Anleitung bevor Sie den Spülschrank benutzen.
2. Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf
3. Stellen Sie sicher, das der Spülschrank niemals ohne Aufsicht ist, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
4. **BEACHTEN:** Der Spülschrank ist für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet!
5. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickungsgefahr!
6. Verwenden Sie den Spülschrank ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
7. Der Spülschrank dient zur Aufbewahrung von Utensilien, sowie als Spüle.
8. Überfüllen Sie den Spülschrank nicht.
9. Achten Sie darauf das der Inhalt vom Spülschrank von der Last gleichmäßig verteilt ist.
10. Achten Sie darauf, dass der Spülschrank einen sicheren Stand aufweist. Der Spülschrank muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Dieser darf nicht kippen. Dies könnte dazu führen, dass der Spülschrank bei der Verwendung umfallen kann. **VERLETZUNGSGEFAHR!**
11. Spritzen Sie den Spülschrank nicht mit einem Schlauch ab.
12. Der Spülschrank ist für den Innenbereich ausgelegt.
13. Der Spülschrank ist trocken zu lagern und vor Nässe zu schützen.
14. Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung des Spülschranks haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch Fragen offen geblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

BENUTZEN SIE DEN Spülschrank NUR, NACHDEM SIE DIE ANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN. WENN SIE NOCH FRAGEN ZUR BEDIENUNG DES Spülschranks HABEN, WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER ODER AN DIE ADRESSE AM ENDE DIESER ANLEITUNG!

1.1 Datenblatt

Modell:	GSB100	GSB120	GSB140	GSB160	GSB-Premium
Spülbeckenanordnung:	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Links

Modell:	GSB140-Duo	GSB160-Duo	GSB180-Duo	GSB200-Duo
Spülbeckenanordnung:	2x Rechts	2x Rechts	2x Rechts	2x Rechts

Modell:	GSB100SL	GSB120SL	GSB140SL	GSB160SL
Spülbeckenanordnung:	Links	Links	Links	Links

1.2. Anforderungen an den Benutzer!

Bei Beschädigungen an dem Gerät hat der Benutzer diese sofort außer Betrieb zu nehmen. In diesem Fall setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Händler oder einem autorisierten Kundendienst in Verbindung und melden Sie diesem die Beschädigungen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 13 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 14 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 14 Jahre fernzuhalten. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

2. Vor der Benutzung

Es empfiehlt sich den Spülschrank mit 2 Personen aufzustellen.

Nachdem Sie den Spülschrank ausgepackt haben ist dieser an einem sicherem Ort aufzustellen.

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät und entfernen auch evtl. vorhandene Schutzfolien.

Prüfen Sie den Spülschrank genau auf evtl. vorhandene Beschädigungen. Wenn Sie Beschädigungen feststellen sollten. Informieren Sie umgehend Ihren Fachhändler oder wenden Sie sich an die weiter unten in dieser Anleitung angegebene Adresse.

Der Aufstellungsort muss eine geeignete Stabilität aufweisen und darf nicht wackeln. Die Oberfläche muss eben sein.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise, ist der Hersteller nicht haftbar zu machen. Für die Aufstellung und die Einhaltung aller Bestimmungen ist der Inhaber verantwortlich.

Vor jeder Benutzung:

Reinigen Sie den Spülschrank beachten Sie dazu das Thema Reinigung und Wartung in dieser Anleitung!

Prüfen Sie, dass nur Original Teile am Gerät verbaut sind und nutzen Sie keine Ersatzteile die nicht vom Hersteller zugelassen sind, um einer Beschädigungen und Verletzungen vorzubeugen.

Prüfen Sie das Gerät auf evtl. Beschädigungen und Risse, z.B. auch am Gehäuse. Setzen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht ein, sondern bringen es zu einem autorisiertem Fachhändler.

3. Inbetriebnahme


Der Spülschrank muss auf auf einem waagerechten, wackelfreien und standfesten, stabilen Untergrund platziert werden. **(Beachten Sie unbedingt die Hinweise im Vorangegangenen Kapitel)**

Überfüllen Sie den Spülschrank nicht. Achten Sie stets auf eine gleichmäßige Lastverteilung.


Die Füße sind leicht Höhenverstellbar um evtl. Unebenheiten auszugleichen. Justieren Sie diese somit am gewünschten Standort um einen sicheren Stand vom Spülschrank zu gewährleisten! Der Spülschrank darf in keinem Fall kippen.

3.1 Montage

Parts list




AX1




BX1




CX1




DX1




EX1



FX1




PX1




QX1




KX21




OX6




JX4




4




5




6




7




8



9



10



4. Reinigung und Wartung

Der Spülschrank ist leicht zu reinigen, Beachten Sie dazu bitte die hier angegebenen Reinigungshinweise.

4.1 Reinigung

Der Spülschrank ist per Handwäsche zu reinigen.

Spritzen Sie den Spülschrank nicht mit einem Schlauch ab. Verwenden Sie für die Reinigung ausschließlich einen Schwamm / Lappen.

Reinigen Sie den Spülschrank mit warmem Seifenwasser oder einem milden Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine scharfen, spitzen Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine scharfkantigen, spitzen Gegenstände für die Reinigung. Diese können den Spülschrank in der Oberfläche beschädigen.

Trocknen Sie den Spülschrank nach jeder Reinigung umgehend gründlich ab.

Der Spülschrank ist an einem trockenen Ort zu lagern.

Die Reinigung ist jetzt abgeschlossen.

4.2 Wartung

Der Spülschrank bedarf keiner besonderen Wartung.


Bei Beschädigungen am Artikel wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

5. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG
Gewerbering 11
26901 Rastdorf
Deutschland

Das der Spülschrank GSB100, GSB120, GSB140, GSB160, GSB140-Duo, GSB160-Duo, GSB180-Duo, GSB200-Duo, GSB100SL, GSB120SL, GSB140SL, GSB160SL GSB-Premium in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.



01.11.2024
Klaus Helmer
Unterschrift (Inhaber)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem erworbenem Produkt.

Beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung genau und Sie werden auch in Zukunft viel Freude an Ihrem Beeketal Produkt haben.

Sie möchten mehr über Beeketal Lebensmitteltechnik und unsere Produkte erfahren?

Schauen Sie doch bei uns im Internet unter www.beeketal.de vorbei oder fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Beeketal Produkten. Dieser wird Sie gerne ausführlich beraten.

Sollte es Probleme mit dieser Lieferung geben so wenden Sie sich bitte an:
info@beeketal.de

Ebenfalls können Sie sich auch an Ihren Fachhändler wenden, dieser hilft Ihnen gerne weiter!

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG, Gewerbering 11, 26901 Rastdorf

6. ENTSORGUNGSHINWEIS!

Dieser Artikel darf nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden. Bitte geben Sie dieses Gerät nur in den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektrogeräte ab. Diese führt das Gerät einer fachgerechten Entsorgung (Recycling) zu. Durch die fachgerechte Entsorgung ist gewährleistet, dass Ressourcen geschont und potentielle Gefahren für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Informationen über die vorhandenen Sammelstellen, erhalten Sie bei den örtlich zuständigen Stellen von Stadt- oder Gemeinde, sowie Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen.

