

Anwendungshinweise zu Thermometern

Sehr geehrte Anwenderinnen und Anwender,

unsere Messgeräte sind vorjustiert und zeigen in der Sauna bei üblichen Saunatemperaturen einen relativ genauen Wert an. Bei Zimmertemperatur sind die angezeigten Temperaturen nicht genau, da die Kurve des Sauna-Messgerätes nicht linear verläuft.

Der richtige Ort für Ihr Messgerät ist gegenüber dem Ofen mittig an der Wand. Wenn Sie eine Temperatur von 90°C am Schaltgerät des Ofens einstellen, wird diese Temperatur vom Fühler direkt über dem Ofen geregelt. Die hier gemessene Temperatur ist die höchste Temperatur innerhalb der Kabine. Das Messgerät wird diese 90°C aber nicht anzeigen, da die Temperatur gegenüber dem Ofen niedriger ist. Das Sauna-Thermometer wird stattdessen nur ca. 80°C anzeigen. Dies ist auch korrekt, führt aber immer wieder zu Verwirrung. Viele Saunahersteller stellen ihre Messgeräte etwas „vor“ um ungefähr die eingestellte Temperatur des Schaltgerätes des Ofens anzuzeigen.

Wenn Sie möchten, können Sie dies auch bei Ihrem FINNSA Gerät tun. Unsere Geräte sind manuell nachjustierbar.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Saunieren.

Ihr FINNSA-Team.

