







Kompatible Fernbedienungen



| Unternehmen | Frequenz | Modelle | Foto | Unterstützt durch: |
|-------------|----------|---|------|---------------------------------------|
| ADYX | 433.920 | ALIZE EM2C, ALIZE EM4C | | Multi, MultiST, Multist, Four, FourST |
| AETERNA | 433.920 | TX433 1,2,4 Tasten | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| ALLMATISCH | 306.000 | ASMX2, ASMX4 | | Multi, MultiST |
| | 433.920 | AEMX1, AEMX2, AEMX4 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | EUROPA AUTO ARMY1, ARMY2, ARMY4 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | MX1, MX2, MX4 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| ALLISTER | 318.000 | 9931-318, 9931T-318 | | Multi, MultiST |
| ALLSTAR | 288.000 | 111025 Allister Pulsar Quickcode | | Multi, MultiST |
| | | 9921T-288, 9921MT, 9921TK, 9922T-288, 9923T-288, 9931-288, 9931T-288, 9931MT, 9931TK, 9931TK6, 8831T-288, 8832T-288, 8833T-288, 8821T-288, 8822T-288, 8823T-288, 8832TK | | Multi, MultiST |
| | | 8833OCS-288 | | Multi, MultiST |
| | 318.000 | 9921T-318, 9921MT, 9921TK, 9922T-318, 9923T-318, 9931-318, 9931T-318, 9931MT, 9931TK, 9931TK6, 8831T-318, 8832T-318, 8833T-318, 8821T-318, 8822T-318, 8823T-318, 8832TK | | Multi, MultiST |
| | | 110995 Allister Pulsar Quickcode | | Multi, MultiST |
| | | 8830OCS-318 | | Multi, MultiST |
| ALLTRONIK | 433.920 | S429_1, S429_2, S429_4, S429_M Stellen Sie sicher, dass Ihre Fernbedienung mit 433,92 MHz arbeitet! | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | S425 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | | | |
| ALULUX | 868.300 | Alulux 868-2, Alulux 868-4 | | Multi, MultiST |
| ANSONIC | 433.920 | SA 434-1E, SA434-2E, SA434-3E, SA434-4E | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | SA 434-1MINI, SA434-2MINI, SA 434-2Midi | | Multi, MultiST, Four, FourST |


| | | | | |
|---------------------------------|---------|---|--|------------------------------|
| | 868,350 | SA 868-1E, SA 868-2E, SA868-3E, SA868-4E SA 868-1mini / M, SA 868-2mini / M (DIP-Schalter-Version) | | Multi, MultiST |
| | | | | Multi, MultiST |
| APERTO | 433.920 | CPS1, CPS2, CPS4 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| APRIMATISCH | 305.000 | TS1, TS2 | | Multi, MultiST |
| APRITECH | 433.920 | Apritech Terra Kopie | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| AUTELCO | 286-306 | TX300T | | Multi, MultiST |
| AVIDSEN | 433.920 | 100601 Mikromark MM23164 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | 104505 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | 100951, 100955, 100550, 100400 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| B & D BnD BD | 433.920 | 062170 / 4333EBD, 062171, 4333A | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | 062162 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | PTX4 059120/059116 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| BANDY | 433.920 | | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| BELFOX | 433.920 | DHS433-1, DHS433-2, DHS433-4, DIP-Schalter-Version | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | DHS 433,92 (7733), Dip-Switch-Version | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | 868,350 | DHS 868,3, DIP-Schalter-Version | | Multi, MultiST |
| | | HS 868-20 | | Multi, MultiST |
| BENINCA ' | 306.000 | LOT1A, LOT2A, LOT4A | | Multi, MultiST |
| | | LO.TX1A, LO.TX2A, LO.TX4A | | Multi, MultiST |
| | | LO.TX2PS | | Multi, MultiST |

| | | | | |
|--|---------|--|--|------------------------------|
| | | LOT1W, LOT2W, LOT4W | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | LOT2WMS | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | 433.920 | T2WK, T4WK | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | LOTX1W, LOTX2W, LOTX4W | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | TO.GO2WP, TO.GO4WP, TO.GO2WK, TO.GO4WK | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| BERNER | 868.300 | Berner BHS140 | | Multi, MultiST |
| | | Berner BHS130 | | Multi, MultiST |
| NEBEN | 433.920 | BEZAP | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | SCHLAGEN | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| BETA ELETTRONICA | 315.000 | BETALARM 6500 | | Multi, MultiST |
| | 330.000 | BETALARM 5500 | | Multi, MultiST |
| | 306.000 | RCS | | Multi, MultiST |
| | 315.000 | VTM1, VTM2, VTM4 | | Multi, MultiST |
| | 418.000 | GT01, GT02, GT04 | | Multi, MultiST |
| BFT | | TE01, TE02 (TEO1, TEO2) | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | 433.920 | TE04 (TEO4) | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | BFT MITTO 2, BFT MITTO 4: Nur wenn der Empfänger CLONIX 1 oder CLONIX 2 ist und DIP2 eingeschaltet ist | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| BOSS Opener STEEL-LINE Automation Centurion Guardian | 303.000 | BOSS HT4 6211-L 1,2 und 4 Tasten, Boss BHT4, Boss HT3 blaue LED, Guardian 2211-L, Centurion 2211L, LYNX 2211L, MODERN 2211L 1 und 2 TASTEN, STAHLLEITUNG 2211L 1, 2 und 4 TASTE, STAHL-LINE HT3 BLAUE LED, Garagentoröffner BRD1, BRD2, BRD3, BRD4, BRD9, RD1, RD2, RD3, RD4, RD9, BOL4, BOL5, BOL6, BOL9, OL4, OL5, OL6 | | Multi, MultiST |


| | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|---|--|
| BRAVO | 433.920 | Bravo Aladin 433 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Bravo Tür Passepartout |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | 433.920 868.300 | Bravo Aladin Passepartout |  | Multi, MultiST |
| BREDA | 433.920 | Breda TOP432SA | Wie CAME TOP432SA, blau | Multi, MultiST, Four, FourST |
| Kam | 315.000 | Kam T312M, T314M Kam Top314M, Top312M | | Multi, MultiST |
| | | Kam TOP312, TOP314 |  | Multi, MultiST |
| | | Kam TOP312NA, TOP314NA |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Kam T432, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TOP432NA, TOP434NA, TAM432, TAM434, TAM438 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Kam TOP432M, TOP434M |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Kam TAM432SA |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Kam TOP432SA, kam TOP434SA |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Kam TOP432NA, TOP434NA |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Kam TWIN2, TWIN4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | 868,350 | Kam nach oben-432EE, kam nach oben434EE |  | Multi, MultiST, Four, FourST Beachten Sie, dass diese Fernbedienung so programmiert werden kann, dass ein fester Code oder ein fortlaufender Code generiert wird. Die Vervielfältigung funktioniert nur, wenn sie als fester Code programmiert ist! |
| | | Kam TOP-432EV, TOP-434EV |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| CARDIN | 300.000 | S300 |  | Multi, MultiST |
| | 310.000 | S301, S302 |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | S476 TX2, S476TX4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| CARPER | 300.000 310.000 318.000 | C300, C310, C318, C318T |  | Multi, MultiST |



| | | | | |
|--|---------|--|---|------------------------------|
| | 306.000 | ERTS92B, ERTS92T |  | Multi, MultiST |
| CASIT | 433.920 | ERTS92B, ERTS92T |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | ERTS20DB, ERTS20DQ |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | ERTS476D, ERTS476Q |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | TXS1, TXS2, TXS3, TXS4, TXS6 ERTS97B, ERTS97T |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | | | |
| KEDAMATISCH | 305.000 | Cedamatic CTX1S, CTX2S, CTX4S |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Cedamatic AEMX1, AEMX2, AEMX4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| CELINSA | 433.920 | S10 1, S10 2, SAW1, SAW2 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| ZENTURIO | 433.920 | KLASSISCH, SMART, SMART2 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| CHACON | 433.920 | Chacon KCT-510 Ref. 54591, kompatibel mit dem DOMIA-Protokoll für Haushaltsgeräte. Mit LKCT-XXX nicht kompatibel! |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT SEARS CRAFTSMAN | 300.000 | Chamberlain 300MC (Multicode) |  | Multi, MultiST |
| | 315.000 | 333LM |  | Multi, MultiST |
| | | 360LM, 362LM, 363LM |  | Multi, MultiST |
| | | 50CB, 53CB, 750CB, 753CB, 50LM, 53LM, 61LM, 62LM, 63LM, 139,53100, 139,53110, 139,53200, 139,53210 |  | Multi, MultiST |
| | 390.000 | 54CB, 756CB, 54LM, 64LM, 859CB |  | Multi, MultiST |
| | | 850CB, 853CB, 959CB, 81LM, 82LM, 83LM, 84LM, 99LM |  | Multi, MultiST |
| | | 33LM |  | Multi, MultiST |
| | 418.000 | 4180, 4182, 4183 |  | Multi, MultiST |
| | | 4185 |  | Multi, MultiST |
| | | 787 Remote Keyless Entry |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | 4330E, 4332E, 4333E |  | Multi, MultiST, Four, FourST |

| | | | | |
|---------|---------|--|---|------------------------------|
| | | 4335E |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| COSTEL | 300.000 | Minitix | | Multi, MultiST |
| CPS | 433.920 | TCP3, CPS, Jolly 4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | CPS1 TCP3, CPS2 TCP3, CPS4 TCP3 EM1CV, EM2CV, EM4CV |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| DASPI | 433.920 | Daspi Happy2 433, Daspi Pops2 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Daspi Zero2, Zero2CLO, Zero4CLO |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| Dea | 306.000 | Dea 306 1, 306 2, 306 4 |  | Multi, MultiST |
| | | Dea 306 |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Dea 433 1, 433 2, 433 4, Gold S1, Gold S2 Dea Gold 238 S1, Dea Gold 238 S2, Dea Gold 239 S4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Dea Genie 263 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Dea Punto S2 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Dea MIO TD2, MIO TD4 Dea Mio TRD2, Dea Mio TRD4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Apollo 300, ELSAMEC Apollo 300 |  | Multi, MultiST |
| DELMA | 300.000 | Zauberer 300 1, Zauberer 300 2, König |  | Multi, MultiST |
| | | Mizard 433 1, Mizard 433 2 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | 433.920 | König 433 2 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Style Copy 2CH (dies ist ein Code-Duplikator) |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Dickert MAHS433 01, MAHS433 04 Hinweis: Wir können NICHT garantieren, dass es dupliziert werden kann, da dies vom Empfänger abhängt. |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| DICKERT | 433.920 | Dickert S10-433A1L00, S10-433A4L00, S20-433A1L00, S20-433A4L00, S20-433A1000, S20-433A4000 Hinweis: Nur Modelle mit ROTEN |  | Multi, MultiST, Four, FourST |

| | | | | |
|-----------------------|--|---|---|------------------------------|
| | | Tasten können dupliziert werden! Dickert S5-433-A2L00, S5U-433-A2L00 Hinweis: Es kann nur das Modell mit den ROTEN Tasten dupliziert werden! |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| 868,350 | | Dickert HS868-21 Hinweis: Nur das Modell mit den ROTEN Tasten kann dupliziert werden! |  | Multi, MultiST |
| | | Dickert S5-868A2L00, S5U-868A2L00 Hinweis: Es kann nur das Modell mit den ROTEN Tasten dupliziert werden! |  | Multi, MultiST |
| | Dickert S10-868A1L01 Gelber Knopf |  | Multi, MultiST | |
| | Dickert S10-868A100, S10-868A400, S20-868A1L00, S20-868A4L00, S20-868A1000, S20-868A4000 Hinweis: Nur Modelle mit ROTEN Tasten können dupliziert werden! |  | Multi, MultiST | |
| | Dickert S5-868A2L01, S10-868A1L01, S10-868-A4L06, grüne Tasten |  | Multi, MultiST | |
| DIGICODE | 300.000 310.000 | DC5010, DC5012, DC5030, DC5032, DC5040, DC5042, DC5060, DC5062, DC5070, DC5072 |  | Multi, MultiST |
| DITEC | 433.920 | GOL4C |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | GOL4 Hinweis: Diese Sender sind fortlaufender Code und können nicht dupliziert werden. Wenn Sie jedoch ein GOL4C-Gerät haben, können Sie es auf Four, FourST oder Multi duplizieren und es funktioniert mit allen DITEC-Empfängern . |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | BIX LS2, BIX LP2, BIX LG4 Hinweis: Diese Sender sind fortlaufender Code und können nicht dupliziert werden. Wenn Sie jedoch ein GOL4C-Gerät haben, können Sie es auf Four, FourST oder Multi duplizieren und es funktioniert mit allen DITEC-Empfängern . |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| DOITRAND FDOITRAND | 433.920 | MPSTF2E JAUNE, MPSTF4E, HYPERPHONE MPSTF2E_GRISE |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | TS2DE, TS4DE |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| DOORHAN | 433.920 | |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| DOORMATIC | 433.920 | SAH |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| DUCATI ALLDUCKS | 433.920 | TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4, 124 ELBER TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4, RONDY TSAW1, RONDY TSAW2, RONDY TSAW3 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | TPR10-A, TPR20-A RONDY TPR10_A, RONDY TPR20_A |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | TE2 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |

| | | | | |
|----------------------------|---------|---|--|------------------------------|
| | | HC6203, 6203: nur blau mit transparenten Tasten und transparent mit transparenten Tasten | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| DÜWI DUWI REV Ritter | 433.920 | Mehrere Modelle, Handsender für Funksteckdosen | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| ECP | 292.000 | FIX 292 MHz F105611 | | Multi, MultiST |
| | | SCHLÜSSEL 292 MHz F106038 | | Multi, MultiST |
| ELBE | 433.920 | 501, 502, 504 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | 502a, 504a | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | 502, 504 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| ELCA | 300.000 | Aster 1100, Aster 1101 | | Multi, MultiST |
| | | Elca IRIS, IRIS 9CH. Beide Farben rot und blau Elca Iris4_433D, Elca Iris2_433D | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | ASTER2 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Aster 1000, Aster1001. Nur Modell 433D! Farben: schwarz, blau, hellgrau | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | GEMINI 9CH, Elca Gemini2_433D, Elca Gemini4_433D | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | JUNGFRAU | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| ELDAT MFZ NASSAU | 433.920 | Eldat Basewave RT20-4103M-01, RT20-4104M-01, Eldat RT20-4K, RT35-4104M-01, Eldat RT35-4K, Eldat RT21-4101M-01, RT21-4102M-01, MFZ 400033, MFZ RT20-4104M -01 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Eldat Basewave RT28-4101M-01, RT27-4101M-01, RT26-4101M-02, RT21-4125M-01, RT21-4139M-01, RT21-4139M-02, RT31-4139M-01, RT31-4139M-02, RTC02-4104M-01 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | 868.300 | Eldat Basewave RT20-5004M-01, RT20-5003M-01, Eldat RT20-5K, Eldat RT35-5004M-01, RT35-5K, Eldat RT21-5001M-01, RT21-5002M-01, NASSAU RT20-4K | | Multi, MultiST |
| | | Eldat Basewave RT28-5001M-01, RT27-5001M-01, RT26-5001M-02, RT21-5025M-01, RT21-5039M-01, RT21-5039M-02, RT31-5039M-01, RT31-5039M-02, RTC02-5004M-01 | | Multi, MultiST |

| | | | | |
|---------------------------------|---------|---|---|------------------------------|
| ELEK | 300.000 | KTM194B |  | Multi, MultiST |
| | | KTR4 |  | Multi, MultiST |
| ELV CONRAD | 868,350 | FS20 S4, FS20 S8, FS20 S8-2, FS20 S16, FS20S16R, FS20 S20-2, FS20 S20-3 |  | Multi, MultiST |
| ELVOX | 433.920 | Elvox ET, Elvox ET2 ZT03 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Elvox ET03, ET04 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | 868,350 | Elvox ET08 |  | Multi, MultiST |
| EMFA | 287.000 | ET1, ET2, ET3 |  | Multi, MultiST |
| | 308.000 | ES_1, ES_2 |  | Multi, MultiST |
| ERONE | 433.920 | SETDS39433E2, SETDS39433E4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| ERREKA | 289.000 | Erreka E20, Erreka E22 |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Erreka Luna, Erreka SMAT 1 RESON 1, RESON 2, RESON 3 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| EUROPÄISCHE AUTOMATISMUS | 306.000 | ASMY1, ASMY2, ASMY4 |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | ARMY1, ARMY2, ARMY4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | S1, S2, S3 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| FAAC | 300.000 | TM300S, TM300S05 H Faac TM1 300, TM2 300, TM3 300 |  | Multi, MultiST |
| | 315.000 | T1, T2, T3 Faac TM1 315, TM2 315, TM3 315 |  | Multi, MultiST |
| | 330.000 | TM1, TM2, TM3 Faac TM1 330, TM2 330, TM3 330 |  | Multi, MultiST |
| | 418.000 | TM1 418 DS, TM2 418 DS, TM3 418 DS |  | Multi, MultiST |
| | | TM 418SL, TM1 418SL, TM2 418 SL, TM3 418SL |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS TM1 433DS DPH, TM2 433DS DPH, TM3 433DS DPH |  | Multi, MultiST, Four, FourST |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------|---|---|------------------------------|
| | | TML2 433 SLR, TML4 433 SLR, TML2-433-SLR, TML4-433-SLR, TML2 433 ESL, TML4 433 ESL |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | TML2 433 SLP, TML4 433 SLP, TML2-433-SLP, TML4-433-SLP |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | 868,350 | TM1 868 DS, TM2 868 DS, TM3 868 DS TM1 868DS DPH, TM2 868DS DPH, TM3 868DS DPH |  | Multi, MultiST |
| FADINI BPT | 315.000 | ASTRO75-1, ASTRO75-2, ASTRO75-4 |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | 433 2M, Astro43_2m |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Astro433-2, Astro433-4, Astro43-2, Astro43-4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| FERPORT | 433.920 | Tac1, Tac2, Tac4, Tac1k, Tac2k, Tac4k, Tac2kr |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| FORSA | 287.000 | Forsa Trieme |  | Multi, MultiST |
| FUNKMODUL ELSECO | 433.920 | T433A2K1, T433A2K2 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | T433A2K4, T433A2K4n |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| CASALI GENIUS | 330.000 | |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Genius 433 2, Genius 433 3, Genius JA400 TM433, Genius JA401 TM433 Genius TM2433DPH, Genius TM3433DPH |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| GIBIDI | 306.000 | Gibidi TS2M |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Gibidi Open TMB 433, Gibidi OPEN TMQ 433, Gibidi OPEN OUT 2, Gibidi OPEN OUT 4 Gibidi Open / 2 TM / B, Gibidi Open / 4 TM / B. |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| GILGEN | 433.920 | Gilgen F7000 / S4, Gilgen F7000 / S2 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| GOBBATO | 306.000 | Gobbato T306 |  | Multi, MultiST |
| GRIFFON | 403,55 | Griffon 404 MHz Dip-Switch-Fernbedienungen und Duplizier-Fernbedienungen |  | Multi, MultiST |
| | 433,92 | Griffon 433 MHz Dip-Switch-Fernbedienungen und Duplizierfernbedienungen |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| GTO | 318.000 | GTO Mighty Mule 1/2 Tasten, RB741, RB742 |  | Multi, MultiST |
| | | GTO Mighty Mule 3 Tasten, RB743 |  | Multi, MultiST |


| | | | | |
|-----------------------------|---------|--|---|------------------------------|
| GULLIVER | 306.000 | Gulliver MD / 1, Gulliver MD / 1, Gulliver MDRQ 306 LABEL |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | MDW 2E |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| HAUSS | 433.920 | Tasche 3750-1, Tasche 3750-2, Tasche 3750-4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| HEDDOF | 318.000 | P219-1, P219-2 |  | Multi, MultiST |
| | | P220-1, P220-2, P220-3 |  | Multi, MultiST |
| HORMANN HOERMANN | 433.920 | HSM2, HSM4, gelbe Tasten Bitte beachten Sie, dass Hoermann in den Niederlanden diese Art von Fernbedienung verkauft, die einen fortlaufenden Code überträgt: In diesem Fall kann er nicht dupliziert werden! |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | HS1, HS2, HS4, blaue Tasten |  | Multi, MultiST |
| | | HSD2 |  | Multi, MultiST |
| | | HSE2, HSE4, blaue Tasten |  | Multi, MultiST |
| | | HSM2, HSM4, blaue Tasten |  | Multi, MultiST |
| | | HSP4, blaue Tasten |  | Multi, MultiST |
| | | HSS2, HSS4, blaue Tasten |  | Multi, MultiST |
| | | HSZ1-868, HSZ2-868 |  | Multi, MultiST |
| HRC | 433.920 | | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| JAY | 433.920 | UBEI x1 SL1 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | UBET 11, UBET 21, UBET 31, UBET 41, UBET 61 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| JCM | 290.000 | EC1, EC2, EC3, ET1, ET2, ET3 |  | Multi, MultiST |
| KEY AUTOMATION | 433.920 | 900TXB-42, 900TXB-42N, 900TXP-42, 900TXP-42N |  | Multi, MultiST, Four, FourST |



| | | | | |
|---------------------|--------------------|---|--|------------------------------|
| | | 900TXB-44, 900TXG-44 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | 900SUB-44, 900SUB-44N, 900SUB-44W, 900SUB-44WN | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | 900TXK-42, 900TXW-42, 900TXK-44, 900TXW-44 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| KÖNIG | 433.920 | Hinweis: Der Empfänger sollte so eingerichtet sein, dass die Rolling-Code-Funktion deaktiviert ist | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| ETIKETT IUPPITER | 306.000 | Etikett MDR, Etikett IUPPITER 306, Gulliver MDRS2 306 | | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Beschriften Sie RJW / 1E, RJW / 2E, RJW / 4E, RJW / 12E | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | MDW / 1E, MDW / 2E | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| LEB | 306.000 | Leb TSA4 | | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Leb TMW | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Leb TSAW2N, TSAW4N | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Leb TCP3 (dies ist ein Code-Duplikator) | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Leb TRK4 Hinweis: Der Empfänger sollte so konfiguriert sein, dass die Rollprüfung deaktiviert wird. | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | 868.300 | Leb TPW4 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Leb TPK4 | | Multi, MultiST |
| LEGRAND | 433.920 | Legrand CAD 48900, 48901, 48903. Legrand CAD 48906, 48910, 48912 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| LINCE | 302.000 | LE TX1, LE TX2 | | Multi, MultiST |
| | 433.920 | LR 2035 | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| LINEAR | 300.000 310.000 | MULTI-CODE 308911, 308913, 1089 | | Multi, MultiST |
| | | MULTI-CODE 412001, 414001, 109410, 109710 | | Multi, MultiST |

| | | | | |
|-------------------------|---------|--|---|------------------------------|
| | | MULTICODE 306010, 307010, 108210 |  | Multi, MultiST |
| | | MULTI-CODE 308301, 308302 |  | Multi, MultiST |
| | | MULTI-CODE 105015 |  | Multi, MultiST |
| 310.000 | | Delta3 Moore-o-Matic: DT, DT2, DT2A, DT22A, DTC, DTD |  | Multi, MultiST |
| | | Delta 3 Moore-o-Matic: DT3, DT4 |  | Multi, MultiST |
| | | Delta 3 Moore-o-Matic: Mini-T LB "Marienkäfer" |  | Multi, MultiST |
| | 312.000 | Delta3 DTK (Kanada) |  | Multi, MultiST |
| MA SYSTEM | 433.920 | MA TX1, MA TX2, MA TX3 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| MARANTEC TECKENTRUP | 315.000 | Marantec M3-2312, Marantec M3-3313 |  | Multi, MultiST |
| | 418.000 | Marantec D212, D222, D232 |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | D101 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | D12 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | D212, D222, D232 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Digital 302, D302 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Digital 304, D304 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | 868.300 | Digital 302, D302 |  | Multi, MultiST |
| | | Digital 304, D304 |  | Multi, MultiST |
| MCZ | 433.920 | Aster |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| MEIÄfÄ, NER MEISSNER | 433.920 | LW433-1, LW433-2, LW433-4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |



| | | | | |
|---|---------|---|---|------------------------------|
| | | Tasche 3750 1, 2, 4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| MKTECHNO MK-TECHNO | 306.000 | MK-TECHNO TX1 und MKTECHNO TX2 mit ROTER LED |  | Multi, MultiST |
| MONSEIGNEUR | 433.920 | ARC2, ARC4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | TDR 400 3845, TDR 400 3846, TDR 400 3847 T1SAW433, T2SAW433, T4SAW433 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| MOTORLINE STATEUROP | 433.920 | MX1, MX2, MX3, MX4, MX6, MX11, MX12, MX13 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| MOTOSTAR | 433.920 | CLIKSTAR2, CLICKSTAR4 CLICK-4M, CLICKSTAR RE 532, CLICKSTAR RE 534 Diese Modelle können nicht kompatibel sein, da sich das Codierungsformat geändert hat. In diesem Fall teilen Sie uns dies bitte mit! |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| NETT | 306.000 | EINFACH S1, S2, S4 |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | FLO1, FLO2, FLO4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | SEHR VE |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| KEIN LOGO | 306.000 | |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | ECO DIP |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| NOVOTECNICA | 306.000 | BIT N1, BIT N2 |  | Multi, MultiST |
| | | BIT NT1, BIT NT2, BIT NT4 |  | Multi, MultiST |
| OG | 433.920 | OG62, OG64 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| O & O OeO, OandO, OetO | 306.000 | OeO TX2, TX4 (grüne Tasten) |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | OeO TX4-E, TX2-E (rote Tasten) |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | OeO T-COM DS 4-2, O & O T-COM DS 4-4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |


| | | | | |
|-----------------------|---------|--|---|------------------------------|
| SICH ÖFFNEN | 306.000 | TS2M |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | TMQ 433 2, TMQ 433 4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| PIAZZETTA | 433.920 | 4 Knöpfe für Holz- / Pelletheizung |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| PORTAMATISCH | 433.920 | MPH01, MPH02 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| POWERFIX Profi (Lidl) | 433.920 | RCB-A 3600R |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| PRASTEL | 306.000 | Prastel NCSMT1, NCSMT2P, NCSMT4P |  | Multi, MultiST |
| | | Prastel KMFT2P, KMFT4P, KMFT2P93, KMFT4P93 |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Prastel MPSTF2E, MPSTF4E |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Prastel MPSTL2E, MPSTL4E |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| EINLEITUNG | 433.920 | ER2C4ACM, ER4C4ACM |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| PROGET | 433.920 | Proget ETY_433N2, Proget ETY-2N, Proget ETY 4N |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Proget EMY433-N2, Proget EMY 2N, Proget EMY 4N |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| PROTECO | 433.920 | Proteco TX433 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Proteco EUROMATIC |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Proteco HIT |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| PUJOL | 288.000 | Pujol JCM TRINARIO 1, TRINARIO 2, TRINARIO 3 |  | Multi, MultiST |
| | | Pujol TT1, TT2, Pujol TRINARIO 1, TRINARIO 2 |  | Multi, MultiST |
| PULSAR | 318.000 | 9931-318, 9931T-318 |  | Multi, MultiST |
| QUASAR | 287.000 | Tx SA4, Serie Argento, SA |  | Multi, MultiST |
| | 287.000 | TXSA2T |  | Multi, MultiST |


| | | | | |
|------------|---------|--|---|------------------------------|
| | 306.000 | 300 2, 300 4 |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | 433 TANGO SLIM BLEU |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| SCHNELL | 433,92 | Schneller Gangway-Sender. Marine Fernbedienung für Yacht. Schnelle Télécommande pour Passerelle Mando a distancia marinas para pasarela Radiocomando SCHNELL pro Passerelle su Yacht. |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Quick Pocket Modell 02, Quick Pocket Modell 04 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| RADIODIGIT | 291.000 | TBM, TCM |  | Multi, MultiST |
| RFXCOM | 433.920 | RFXCOM TRX433 USB Wählen Sie das Meiantech / Atlantic / Aidebao-Protokoll aus |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| ROGER | 433.920 | Roger R80 / TX12, R80 / TX14, R80 / TX12R, R80 / TX14R |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Roger H80 / TX22 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Roger G80 / TX32, G80 / TX34, G80 / TX32R, G80 / TX34R |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| MEER | 433.920 | |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Sea SMART433_TX2_DIP, SMART433_TX3_DIP SMART433_TX2_COPY, SMART433_TX3_COPY Smart2-Dip-Schalter, Smart3-Dip-Schalter |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | 868,350 | Sea 231103, SEA868_4 |  | Multi, MultiST |
| | | Sea 231103, Head2 Dip-Schalter |  | Multi, MultiST |
| | | Sea SMART868-TX2-DIP, SMART868-TX3-DIP Smart2-Dip-Schalter, Smart3-Dip-Schalter |  | Multi, MultiST |
| SEAV | 306/330 | Seav TX1, TX2, TX3, TX4, TX1 / 330 TX2 / 330, TX3 / 330, TX4 / 330 |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Seav TXS1, TXS2, TXS3, TXS4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Seav Behappy S1, Behappy S2, Behappy S3 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Seav Be Easy TX, Be Easy Murale2 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Seav BeSmart S2, BeSmart S4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Seav BeFree S1 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|
| | 868.300 | Seav BeSmart H2, BeSmart H4 |  | Multi, MultiST |
| | | Seav BeFree H1 |  | Multi, MultiST |
| SECURVERA | 433.920 | SV R2C |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | SV R2C |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | SV R4C |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | SV R6C |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| ABSENDER | 433.920 | |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| WACHE | 403.550 | SENTRY binär, SENTRY trinär |  | Multi, MultiST |
| MARTIN ELECTRONICS | 433.920 | SENTRY binär |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| SERAI | 310.000 | Serai OG / 32 |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Serai OG / 52, Serai OG / 54, Serai OG / 82, Serai OG / 84 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Serai OG / 28, Serai OG / 48, Serai OG / 62, Serai OG / 64 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Serai OG / 02, Serai OG / 04 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| SICE | 433.920 | TX4 CLACK Bigfoot |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| SILVELOX - INTRA | 306.000 | Grünes Gehäuse mit schwarzen Knöpfen |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Silverox Intra HSM4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| SIMBA | 433.920 | Simba RC1, Simba RC4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| SIMINOR | 433.920 | ER2C4ACM, ER4C4ACM, ER2C4ACS, ER4C4ACS |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| SKYLINK | 300.000 310.000 | MultiLink SD300M, Skylink 100, LD310M, SD310M |  | Multi, MultiST |

| | | | | |
|------------------|---------|--|---|------------------------------|
| | 318.000 | Skylink Mltalink PD-318M |  | Multi, MultiST |
| | 390.000 | Multilink CB-390M, CD-390M (mit Chamberlain kompatible Versionen) |  | Multi, MultiST |
| SMD | 433.920 | LW433-1, LW433-2, LW433-4: Nur AM-Modelle |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| SOMFY | 433.920 | Somfy LEB TMW |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| SPARKRITE | ? | SRA2-2 |  | Multi, MultiST |
| STAGNOLI | 433.920 | Stagnoli ZEUS AZTR |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Stagnoli Venus AV222 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Stagnoli Kallisto AK442 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | 868,350 | ZEUS AZTR |  | Multi, MultiST |
| Stanley | 310.000 | 24286 |  | Multi, MultiST |
| | | 1082 |  | Multi, MultiST |
| | | 1050 |  | Multi, MultiST |
| | | 1094 |  | Multi, MultiST |
| | | 1097 |  | Multi, MultiST |
| STARTEC | 433.920 | TXQ2 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| STINGER | 300.000 | 300MCD21V, 300MCD22V |  | Multi, MultiST |
| | 310.000 | 310MCD21V, 310LID21V, 310LID22V |  | |
| | 318.000 | 318ALD31V |  | |
| | 390.000 | 390LMD21V, 390LMPB1V |  | |
| TAU | 315.000 | Tau 250 TXA2, 250 TXA4 | | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Tau 250 SLIM, 250K-SLIM, 250K-SLIMC |  | Multi, MultiST, Four, FourST |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|---|---|------------------------------|
| | | Tau 250TXD2, 250TXD4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Tau 250BUG2, 250BUG4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Tau 250T-4, 250T-4C |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| TEC-SCHLÜSSEL | 300.000 | MK1010 |  | Multi, MultiST |
| TECNOMATIC | 433.920 | Tecnomatic TQ433 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| TEDSEN BERNER GFA Elektromaten | 433.920 | SKX1MD, SKX2MD, SKX3MD, SKX4MD |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | SKX1KD, SKX2KD, SKX4KD, SKX6KD |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | SKX1DL, SKX2DL, SKX3DL, SKX4DL |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | SKX1LC, SKX2LC, SKX3LC, SKX4LC |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | SKX1SL, SKX2SL, SKX3SL, SKX4SL |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | SKJ |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | SKX1WD, SKX2WD, SKX4WD, SKX11WD, SKX22WD, SKX44WD |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| TELCOMA QUASAR | 306.000 | RCS TP2 |  | Multi, MultiST |
| | | RCST2, RCST4 |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Telcoma EDGE 2, Telcoma EDGE 4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | TANGO 2 SW, TANGO4 SW |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | TANGO BLAU 2, TANGO 4 BLAU, TANGO BLEU 2, TANGO BLEU 4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | TANGO 2 N, TANGO 4 N. |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | TANGO 2 SLIM, TANGO 4 SLIM |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Hinweis: Der Rolling-Code-Jumper sollte vom Empfänger entfernt werden! | | Multi, MultiST, Four, FourST |

| | | | | |
|--------------------|---------|---|---|------------------------------|
| | | TANGO WIN3 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | TANGO2, TANGO4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| TELEMATISCH | 300.000 | TL1, TL2 |  | Multi, MultiST |
| TKC | 433.920 | TSAW433 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| TONKARR | 287.000 | TK2 |  | Multi, MultiST |
| TORAG | 433.920 | S429 1, S429 2, S429 4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| TORMATISCHES DORMA | 433.920 | HS, Dorma HS43 1E, HS43 2E, HS43 3E, HS43 4E |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | MAHS, Siebau, Novoferm, Dorma |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | MHS, MHS43-1 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| TREMA | 433.920 | TO93TV1, TO93TV2, TO93TV4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| TRESOR | 433.920 | TRESOR4 chinesischer Fernbedienungsduplikator |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| TUBAUTO | 433.920 | DIGITAL 101 433 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| V2 | 306.000 | V2 TRR1_306 |  | Multi, MultiST |
| | 318.000 | V2 TPS1K |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | V2 MATCH weiß, V2 MATCH schwarz |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | V2 PHOENIX-Serie: Phoenix2, Phoenix2P, Phoenix4, Phoenix4P, TXC2 Contr. *, TXC4 Contr. *, TRC4 Contr. *, TXC2 Contr.47, TXC4 Contr.47, Handy2 Contr.47, Handy4 Contr.47, TRC4 Contr.47, TSC4 Contr.47, TRC4 Contr.92, DIMOEL TRC4. Hinweis: Der Empfänger sollte mit deaktivierter Rolling-Code-Funktion programmiert werden. Wenn der Code gelernt ist, blinkt die LED sechsmal, um hervorzuheben, dass der Code rollt. |  | Multi, MultiST, Four, FourST |

| | | | | |
|------------------|--|--|---|------------------------------|
| | V2 TCP3 |  | Multi, MultiST, Four, FourST | |
| | V2 TCP3, ARC3 |  | Multi, MultiST, Four, FourST | |
| | V2 TCP3 |  | Multi, MultiST, Four, FourST | |
| | V2 TPR |  | Multi, MultiST, Four, FourST | |
| | V2 T1SAW / 433, T2SAW / 433, T4SAW / 433 |  | Multi, MultiST, Four, FourST | |
| | V2 TRR1, TRR2, TRR4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST | |
| | V2 PMR2, PMR4 |  | Multi, MultiST, Four, FourST | |
| 868.300 | V2 PHOENIX-Serie: Phoenix2-868, Phoenix2P-868, Phoenix4-868, Phoenix4P-868. Hinweis: Der Empfänger sollte mit deaktivierter Rolling-Code-Funktion programmiert werden. Wenn der Code gelernt ist, blinkt die LED sechsmal, um hervorzuheben, dass der Code rollt. |  | Multi, MultiST | |
| VISONIC | 315.000 | Visonic WT100, WT100A, WT101, WT101A, WT102, WT104, WT-201, WT-201A, WT-201WP, WT-201AWP |  | Multi, MultiST |
| | 418.000 | Visonic WT-100, WT-100A, WT-101, WT-101A, WT-102, WT-104, WT-201, WT-201A, WT-201WP, WT-201AWP |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Visonic WT 100, WT 100A, WT 101, WT 101A, WT 102, WT 104, WT 201, WT 201A, WT 201WP, WT 201AWP |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| VSEG | 433.920 | CR SLIM |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| VISA ELECTRONICS | 306.000 | VISA VRK 4021A |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Visa Rübe 1, Visa Skippy |  | Multi, MultiST |
| WAYNE-DALTON | 433.920 | Wayne Dalton S429-1, S429-2, S429-4, S429-mini |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | | Wayne Dalton S425 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| WECLA CDS | 433.920 | 433, 433_2 |  | Multi, MultiST, Four, FourST |
| ZULLAN | 315.000 | 250TXA1H, 250TXA2H, 250TXA4H |  | Multi, MultiST |

| | | | | |
|------------|---------|--|--|------------------------------|
| OEM | 315.000 | |  | Multi, MultiST |
| | 433.920 | Fernbedienung im Chip MM53200 oder HT12E | | Multi, MultiST, Four, FourST |
| | 868.300 | Fernbedienung im Chip MM53200 oder HT12E | | Multi, MultiST |